

Home theatre system Système de cinéma à domicile

Composite Video (SIDE) Video composite (LATÉRAL)

OR / OU

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composant

OR / OU

HDMI

High Definition devices Périphériques HD

Component Video Input (CVI) Entrée vidéo composant

OR / OU

HDMI

Personal computer Ordinateur personnel

Common interface (CI) Interface commune

CONDITIONAL ACCESS CARD CARTE D'ACCÈS CONDITIONNEL

Game/Camera/Headphones Jeux/Caméra/Casque

Composite Audio / Video (SIDE) Audio/Video composite (LATÉRAL)

OR / OU

S-VIDEO (Y/C) S-VIDÉO

OR / OU

HDMI

OR / OU

Headphones Casque

Cable management Gestion des câbles

A


B

C

D

3 Enjoy Bon divertissement!

Quick Start Guide Guide de démarrage rapide



PHILIPS



www.philips.com

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics NV. All rights reserved.



Satellite

1 Setup Configuration

Assemble Assemblez

A

B

C

M6 (18mm) x 4

D

E

F

M5 (25mm) x 2

G

Basic connections Connexion de base

Power cord Cordon d'alimentation

Antenna / Cable Antenne / Câble

Locating the TV connectors Emplacement des prises du téléviseur

2 Connect Connectez

Cable box or set top box Boîtier décodeur

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

DVD player or recorder Lecteur ou enregistreur de DVD

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

VCR Magnétoscope

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU

OR / OU