





























55PUG6794/78
65PUG6794/78

Quick Start Guide



A1
55"





English Read the safety instructions.
Português Leia as instruções de segurança.



Registre seu produto e obtenha suporte em www.philips.com/TVsupport

