




Receptor de cable, Receptor de cable HD




VCR



Grabador de DVD




Reproductor de DVD, Sistema Home theatre, Reproductor de discos blu-ray, Consola de juegos HD




Sistema de audio externo*

* No disponible en todos los modelos



Auriculares, Consola de juegos, videograbadora, PC




Guía de Inicio Rápida

Instalación


PHILIPS

¿Qué viene en la caja




Quite el bloqueo giratorio*

* Para configuraciones de 42 pulgadas y más.




Monte el TV en el soporte*

* Para configuraciones de 32 pulgadas.




Conecte el cable de red eléctrica* y la antena




Use el control remoto*

* El control remoto puede ser distinto según el modelo de TV.



Instalación programada



Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. 2007 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com



3139 125 19921