



Philips SmartClick  
accessory  
Cepillo de limpieza facial

Limpieza facial profunda  
Unidad del cabezal de cepillado



SH575/50

## Limpieza facial profunda

para una piel saludable y suave

El cepillo de limpieza SmartClick limpia la cara meticulosamente y deja la piel con una sensación suave y visiblemente sana. Sin duda, siempre tendrás buena cara.

### **Piel saludable y suave**

- 32 000 cerdas activas para una limpieza en profundidad
- Desarrollado para el tratamiento suave de la piel sensible

### **Fácil de usar**

- Limpieza facial profunda en solo 1 minuto
- Para un uso más higiénico, sustituye el cabezal de cepillado cada 3 meses
- Amplía tus posibilidades

### **Fácil de añadir a tu rutina diaria**

- Úsalo por la mañana o por la noche para mejorar tu rutina de limpieza diaria

# PHILIPS

# Especificaciones

## Accesorio SmartClick

- Se ajusta al tipo de producto: Afeitadora de la serie 9000 (S9xxx), Afeitadora de la serie 7000 (S7xxx), Afeitadora de la serie 5000 (S5xxx), AquaTouch (S5xxx)

## Mantenimiento

- Sustituir el cabezal de cepillado: Cada 3 meses con

SH560

## Accesorios

- Mantenimiento: Tapa protectora


## Fácil de usar

- Limpieza: Lavar con agua y jabón suave, Secar el cepillo con una toalla

SH575/50

# Destacados

## 32 000 cerdas activas



Sus 32 000 cerdas activas, cada una con un diámetro de 50 µm, pueden llegar incluso a las zonas de difícil acceso de la cara y limpiarlas en profundidad. Eliminan la suciedad y las células muertas de la piel, aumentan la microcirculación por lo que dejan la piel suave y con aspecto saludable.

## Desarrollado para piel sensible

Las cerdas de 14 mm de longitud disponen de una gran flexibilidad, garantizando así menos fricción en la piel sensible y un suave efecto de limpieza. Adecuado para uso diario.

## Fácil de añadir a tu rutina diaria

El cepillo de limpieza SmartClick puede introducirse fácilmente en tu rutina diaria: úsalo por la mañana para empezar el día con limpieza y frescor, además de un afeitado más suave, o por la noche para eliminar la suciedad de toda la jornada.

## Fácil de usar



Siguiendo estos 3 sencillos pasos, puedes conseguir una limpieza facial en profundidad en solo 1 minuto: 1. mójate la cara y el cepillo con agua y aplica tu producto limpiador facial preferido, 2. limpia ambas mejillas y la frente durante 20 segundos cada una, con movimientos largos, 3. enjuágate la cara y cepillo con agua.

## Cambia el cabezal cada 3 meses

Para mantener la higiene del cepillo de limpieza, sustituye el cabezal de cepillado cada 3 meses simplemente ajustando el nuevo recambio del cabezal (SH560) en el cepillo de limpieza SmartClick.

## Amplía tus posibilidades



El sistema de accesorios SmartClick permite convertir la afeitadora en el dispositivo de limpieza definitivo con un simple clic.



Fecha de emisión  
2023-03-30

Versión: 3.3.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)