






70PUG6774/78


Guia Rápido de Instalação




A




1




2




3




4




5



6



7





English Read the safety instructions.
Português Leia as instruções de segurança.



Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/TVsupport







B



20 cm

VESA (x, y)

400x200mm M8 178 cm



2x
AAA
R03
1.5V

