


Receptor de cable, Receptor de cable HD




VCR




Grabador de DVD




Reproductor de DVD, Sistema Home theatre, Reproductor de discos blu-ray, Consola de juegos HD



Sistema de audio externo



Videograbadora HD*, Auriculares, Consola de juegos, videograbadora, PC




Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/welcome

Guía de Inicio Rápida

Instalación

PHILIPS

¿Qué viene en la caja



PHILIPS

Cable de red eléctrica









Quite el bloqueo giratorio*


Para configuraciones de 42 pulgadas y más.






Monte el TV en el soporte*

Para configuraciones de 32 pulgadas.




Conecte el cable de red eléctrica* y la antena



Configuración de Ambilight*


No disponible en todos los modelos






Use el control remoto*

* El control remoto puede ser distinto según el modelo de TV.





Instalación programada

