

Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Poznámky:

- Najnovšiu verziu tohto dokumentu môžete nájsť na webe Philips (www.philips.com/support).
- Použite typové číslo vášho TV (napr. 32PF9956/12) pre vyhľadanie dokumentácie a príslušných súborov.
- Firma Philips nemôže niesť zodpovednosť za problémy spôsobené na základe informácií uvedených v tomto dokumente. Chyby oznámené firme Philips budú spracované a publikované na web stránkach Philips v najbližšom možnom termíne.

Úvod

Tento dokument popisuje vytvorenie ozvučeného prezentačného súboru Philips. Obsah tohto dokumentu je adresovaný technicky/softvérovo zdatným užívateľom.

Pre spustenie prezentácie otvorte príslušný súbor v Prehliadači obsahu vášho TV.

- 1 Po vložení pamäťovej karty alebo pripojení USB zariadenia a zapnutí televízora stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .
- 2 Otvorte adresár, kde máte uložený súbor prezentácie (.alb).
- 3 Zvoľte súbor prezentácie a stlačte tlačidlo **OK** pre jej spustenie.
- 4 Pre zastavenie prezentácie stlačte tlačidlo **OK**.

Všeobecné pravidlá

- Prezentácia používa prostý ASCII XML syntax, takže vytvorenie a úprava súborov prezentácie je možná pomocou jednoduchých nástrojov.
- Všetky odkazy na súbory v sieti musia byť v globálnom formáte.
- Súbory na pamäťovom médiu (PM) nemajú globálnu adresu. Súbor prezentácie preto musí byť tiež uložený na PM.
- Aby sa zachovala prenosnosť, mal by súbor prezentácie odkazovať len na súbory z toho istého pamäťového média. Použitie globálnych adries môže znemožniť prezentáciu, ak je spúšťaná na prístroji bez pripojenia na sieť. Nejedná sa o zákaz použitia globálnych adries, ale o odporúčanie.
- Odporúča sa používať URL odkazujúce na súbory relatívnou cestou začínajúcou v adresári, kde je uložený súbor prezentácie. Táto cesta zahŕňa názov zariadenia/mechaniky pamäťového média.

Podporovaná je tiež absolútna cesta k súborom.

- relatívna cesta: obrázky\test1.jpg, tamper.jpg, ..\nové\vták.jpg, ...
- absolútna cesta: USB1:\obrázky\bar.jpg, C:\f1.jpg, \organizácia.jpg, ...

Všeobecný formát

Nižšie uvedený formát a syntax sa používa na vytváranie súboru prezentácie (prstý ascii text) s príponou .alb (.ALB)

Príklady: prezent1.alb, letné_prázdniny_2004.ALB, test.alb, ...

Nasledujúci syntax by mal byť použitý pre vytvorenie textového súboru:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Podporované XML tagy

Nasledujúca tabuľka popisuje XML syntax.

Názov tagu	Použitie	Popis
philips-slideshow	povinné	Identifikácia prezentácie Philips vrátane čísla verzie.
title	voliteľné	Názov zoznamu skladieb.
audio	voliteľné	Audio-URL nasledujúca po tomto tagu definuje hudbu, ktorá bude hrať v pozadí počas prezentácie. Platné sú len odkazy na samotnú skladbu alebo zoznam skladieb (.m3u a .pls). Iný odkaz neumožní prehrávanie zvuku. Ak odkaz volá len jednu skladbu, bude sa opakovať donekonečna. Ak odkaz volá zoznam skladieb, prehrávajú sa v určenom poradí a po skončení sa prehrávanie opäť opakuje podľa zoznamu.
slide-duration	voliteľné	Štandardná doba zobrazenia (v 0,1 sek.) snímky. TV aplikácia nemusí podporovať tento tag. Namiesto toho môže TV ponúknuť jeden alebo viac vopred definovaných časov. (Nie je podporované televízorom 32PF9956/12.)
slides	povinné	Identifikuje snímky, ktoré sa zobrazia.
slide	voliteľné	Identifikuje URL konkrétnej snímky.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```