

Philips
Профессиональные ТВ

Пульт ДУ

22AV2226A



Премиальный гигиеничный пульт ДУ

С поддержкой Google Ассистента™.

Пульт ДУ с функцией разговора по кнопке для работы с Google Ассистентом на профессиональных ТВ Philips на базе Android. Специальные кнопки позволяют легко открыть нужный контент. Антибактериальный пластик и поверхность без щелей обеспечит удобство очистки.

Легко использовать

- Кнопка Cast для простого запуска трансляций
- Кнопка YouTube для быстрого доступа
- Кнопка Netflix для мгновенного доступа
- Голосовое управление Google Ассистентом™ по кнопке

Интеллектуальный дизайн

- Отсек для батарей с фиксатором
- Индикация заряда батарей
- Память для настроек Multi-RC
- Гигиеничный, антибактериальный и без щелей
- Увеличенный срок службы аккумулятора

PHILIPS

Характеристики

Батарея

- Тип: 2xAA (приобретаются отдельно)

Размеры

- Размеры прибора (Ш x Г x В): 215 x 46 x 23 мм
- Размеры изделия (ШxГxВ) в дюймах: 8,46 x 1,81 x 0,91 (дюймы)

22AV2226A/00

Основные

Гигиеничная конструкция

Антибактериальный материал и конструкция без щелей делают этот пульт ДУ максимально гигиеничным и удобным в очистке.

Увеличенный срок службы аккумулятора

Забудьте о постоянной смене батареек в пульте ДУ. 2 щелочных батарей типа AA хватит на 5 лет использования пульта.

Кнопка Netflix

Специальная кнопка Netflix позволяет мгновенно открывать соответствующее приложение. Активация Netflix соответственно Условиям и положениям.

Кнопка YouTube

Специальная кнопка YouTube позволяет быстро открывать приложение для просмотра интересного контента на большом экране.

Кнопка Cast для простого запуска трансляций

Специальная кнопка Cast ускоряет запуск трансляций с внешних устройств. Просто нажмите ее, чтобы активировать подключение к экрану для трансляции контента с любого ноутбука, планшета, телефона или ПК с функцией ведения трансляций.

Голосовое управление по кнопке

Управляйте телевизором, используя голосовые команды после нажатия кнопки. Открывайте YouTube. Увеличивайте громкость. Включайте любимые песни, получайте прогноз погоды, афишу событий и даже мгновенный перевод нужных фраз. Просто нажмите специальную кнопку на пульте ДУ и скажите команду во встроенный микрофон.

Память для настроек Multi-RC

Сохраняйте конфигурацию параметров даже после зарядки батарей. Multi-RC сохраняет данные о настройках в хранилище для удобного обслуживания.

Индикация заряда батарей

Когда батареи в пульте ДУ профессионального телевизора Philips разряжены, на экране телевизора появляется уведомление, что позволяет заменять батареи в пульте до того, как пульт перестанет отвечать на команды.

Отсек для батарей с фиксатором

Отсек для батарей закреплен с помощью винта, что позволяет извлекать и менять батареи только с помощью специалиста.



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.1

EAN: 87 18863 03165 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com