

请至以下互联网址注册产品
以获得完整的信息服务

www.philips.com/welcome

3700系列LED背光源液晶电视

58PFL3740/T3



快速 使用指南



PHILIPS


目录

包装清单	3
电池安装方式	4
安装底座	5
连接	6




包装清单


您的产品包装箱内应该含有下列物品：




电视机




遥控器与2颗AAA电池



天线隔离器×1




电源线



底座含6颗M4 x 14的螺丝和6个垫片


底座（含螺丝）



快速使用指南



使用手册




保修卡

1


电池安装方式

①



轻按压住电池盖上的圆圈，向外推开遥控器后方的电池盖

②




依图示放入2颗AAA电池后盖上电池盖
(注意电池正负极对应正确)

2


安装底座




将电视机正面朝下置于平坦处，依图示方向剪开外包装



先将螺丝装上垫片，再将底座依所示方向装上并锁上螺丝




将电视扶起放好



3

连接



建议使用的影像端子接口：






HDMI:
影像画质最佳

分量端子:
影像画质次佳


AV端子:
影像画质普通

影音端子连接方式




4

接上电源与电视信号 通过机顶盒连接





通过天线连接



我们随机附送天线隔离器,请在安装电视的同时一并安装上天线隔离器(安装方式如上图示)。请用户在使用前务必确认天线隔离器是否有安装,若为直接接入,电视机的有线网络天线必须与保护接地隔离,否则可能会引起着火等危险。

按下电视背面多功能方向键的中间键
打开电视机





更多操作信息请参考使用手册与PHILIPS support网站。





所有注册和未注册的商标是其各自所有者的财产。
规格如有变更，恕不另行通知。

Philips 和 Philips 盾牌图形是皇家飞利浦电子股份有限公司的注册商标，
其使用需遵循皇家飞利浦电子股份有限公司的许可。

出版日期：2014年4月