

Annex : Philips Flat TV Slideshow Format

Kommentarer:

- Den senaste versionen av det här dokumentet finns på Philips support-webbsida (www.philips.com/support).
Utgå från typnumret för din TV (t.ex. 32PF9956/12) för att hitta den här dokumentationen och andra tillhörande filer.
- Philips kan inte hållas ansvariga för eventuella problem som uppstår till följd av innehållet i det här dokumentet. Fel som rapporteras till Philips kommer att antas och offentliggöras på Philips support-webbsida så snart som möjligt.

Inledning

I det här dokumentet förklaras hur man gör ett Philips bildspel med bakgrunds ljud. Tänk på att innehållet i det här dokumentet riktar sig till användare som har goda tekniska kunskaper eller god programkunskap.

Starta bildspelet genom att öppna bildspelsfilen i innehållsläsaren på din TV.

- 1 Tryck på -knappen på fjärrkontrollen efter att ett minneskort eller en USB-enhet satts in och TV:n startas.
- 2 Gå till den plats där du sparat bildspelsfilen (.alb) på din bärbara minnesenhet.
- 3 Markera bildspelsfilen och tryck på **OK**-knappen för att starta bildspelet.
- 4 Tryck på **OK**-knappen för att stanna bildspelet.

Allmänna regler

- Bildspelet kommer att använda rak ASCII XML-syntax för att göra det möjligt att skapa och redigera bildspelsfilerna med hjälp av enkla verktyg.
- Alla hänvisningar till nätinnehåll måste vara grundade på den globala adressen för innehållet.
- Innehåll på ett bärbart minne har ingen global adress. Därför kan det aldrig hänvisas till innehåll på ett bärbart minne från ett bildspel som inte lagrats på samma bärbara minne.
- För att det ska vara fullt bärbart bör ett bildspel som lagrats på ett bärbart minne **ENDAST** hänvisa till innehåll på samma minne. Hänvisningar till globala adresser kan resultera i inkonsekvenser om det bärbara minnet används på en CE-enhet utan nätverk. Det senare är dock inte förbjudet, det är bara en rekommendation.
- URL-hänvisningar i ett bärbart minne ska helst vara baserade på en relativ sökväg som startar i den katalog där bildspelet har lagrats. Den sökvägen omfattar namnet på enheten eller det bärbara minnets läsenhet.

En absolut sökväg till innehållet kommer också att stödjas.

- relativ sökväg: pictures\test1.jpg, tamper.jpg, ..\new\bird.jpg, ...
- absolut sökväg: USB1:\pictures1\foo_bar.jpg, C:\f1.jpg, \organisation.jpg, ...

Allmänt format

Format och syntax nedan kommer att användas för att skapa bildspelsfilen (enkel ascii-text) med filändelsen .alb (.ALB)

Exempel: slshow1.alb, summer_holiday_2004.ALB, test.alb, ...

Följande syntax bör användas för att skapa textfilen:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-885h9-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Title of the slideshow</title>
  <audio>audio_url</audio>
  <slide-duration>30</slide-duration>
  <slides>
    <slide>slide_1_url</slide>
    <slide>slide_2_url</slide>
    <slide>slide_3_url</slide>
    <slide>slide_4_url</slide>
    <slide>slide_5_url</slide>
    <slide>slide_6_url</slide>
    ...
    <slide>slide_N-1_url</slide>
    <slide>slide_N_url</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```

Understödda XML-taggar

I tabellen nedan ges en beskrivning av XML-syntaxen.

Taggnamn	Användning	Beskrivning
philips-slideshow	obligatoriskt	Philips bildspelssignatur, inklusive version.
title	frivilligt	Spellistans titel.
audio	frivilligt	Den audio-URL som följer efter den här taggen kommer att definiera den musik som spelas i bakgrunden under bildspelet. Ett enda musikstycke eller en enda spellista (.m3u & .pls) är de enda audiohänvisningar som fungerar. Andra hänvisningar kommer inte att ge någon ljudavspelning. Om hänvisningen gäller ett enda musikstycke så kommer det att upprepas kontinuerligt. Om hänvisningen gäller en spellista så kommer spellistan att spelas upp i ordningsföljd med repris i slutet av spellistan.
slide-duration	frivilligt	Standard visningstid (i 0,1 sekund) för en bild.TV-applikationen behöver inte stödja den här taggen.TV-applikationen kan framtvinga att en eller flera fördefinierade visningstider måste användas. (Stöds ej av TV-apparat av typ 32PF9956/12)
slides	obligatoriskt	Anger vilka bilder som ska visas.
slide	frivilligt	Anger den enskilda bildens URL.

Exempel

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<philips-slideshow version="1.0" >
  <title>Select this to start slideshow</title>
  <audio>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Nature_clip.mp3</audio>
  <slide-duration>80</slide-duration>
  <slides>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips001.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips002.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips003.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips004.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips005.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips006.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips007.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips008.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips009.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips010.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips011.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips012.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips013.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips014.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips015.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips016.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips017.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips018.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips019.jpg</slide>
    <slide>USB1:\Philips_Digital_Image_Gallery\Philips020.jpg</slide>
  </slides>
</philips-slideshow>
```