














70PUG6774/77 Guía Rápida





English



Read the safety instructions.

Español

Lea la información de seguridad.



Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/TVsupport



VESA (x, y)

400x200mm M8 178 cm

