

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

6000 series
5000 series

Quick start guide



PHILIPS









English Before using your product, read all accompanying safety information

Português Antes de usar o produto, leia todas as informações de segurança em anexo.

Español Antes de usar el producto, lea la información de seguridad adjunta





English What's in the box
Português Conteúdo da embalagem
Español Contenido de la caja



(BR)


(AR)

PFL5xx7G/77
PFL6xx7G



4x

M4 x 10mm




PFL6xx7





English To wall mount, purchase a suitable bracket.
Português Para fazer a montagem na parede, compre um suporte adequado
Español Para instalar el montaje de pared, adquiera un soporte adecuado.


TV	H	V	x	y
32"	200 mm	200 mm	M6	12-15 mm
42"	400 mm	400 mm	M6	12-15 mm
47"	400 mm	400 mm	M6	12-15 mm





1

English Mount the stand
Português Monte o pedestal
Español Monte el soporte

1





2










2

English Connect
Português Conectar
Español Conexión














3

English Manage cables
Português Gerenciar cabos
Español Orden de los cables





4


English Insert batteries
Português Insira as pilhas
Español Inserte las baterías



5

- English** Select your language and follow the onscreen instructions
- Português** Selecione o idioma e siga as instruções na tela.
- Español** Seleccione el idioma y siga las instrucciones en la pantalla.






English **Play buttons**
Control playback of media files

Português **Botões Reproduzir**
Controlar a reprodução de arquivos de mídia


Español **Botones de reproducción**
Controle la reproducción de archivos multimedia



English **Source**
Access a connected device

Português **Fonte**
Acessar um dispositivo conectado


Español **Fuente**
Acceda a un dispositivo conectado



English **Format**
Change picture format

Português **Formato**
Alterar o formato da imagem


Español **Formato**
Cambie el formato de imagen



English **TV**
Switch source to watch TV

Português **TV**
Alterar a fonte para assistir TV


Español **TV**
Cambie la fuente para ver TV



English **Home**
Access the Home menu

Português **Início**
Acessar o menu Início


Español **Inicio**
Acceda al menú Inicio



English **List**
Access the TV channel list

Português **Lista**
Acessar a lista de canais da TV

Español **Lista**
Acceda a la lista de canales de TV



English

Options

Access currently available options, picture and sound menus.

Português


Opções

Acesse os menus de opções de imagens e sons disponíveis no momento.

Español

Opciones

Acceda a las opciones disponibles, menús de imagen y sonido.



English

Navigation

Navigate through menus and select items

Português

Navegação

Navegar pelos menus e selecionar itens

Español

Navegación



Navegue por el menú y haga selecciones



- English** For sustainability, the user manual is not printed and available in your product as onscreen help. A printable user manual as well as product updates is available from www.philips.com/support
- Português** Para fins de sustentabilidade, o manual do usuário não é impresso e não está disponível no seu produto como ajuda na tela. O manual do usuário como também as atualizações do produto estão disponíveis no www.philips.com/support.
- Español** Para mantenimiento, el manual del usuario no se encuentra impreso y está disponible en su producto como ayuda en pantalla. Un manual del usuario imprimible, así como las actualizaciones de productos se encuentran disponibles en www.philips.com/support.



www.philips.com/support





Non-contractual images. / Images non contractuelles. / Außervertragliche Bilder.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com

