

Philips
Adaptateur mural USB
HQ87

Rasoirs féminins 8000/6000

Tondeuses tout-en-un 9000/
7000/5000
Rasoirs 9000/8000/7000/5000/
3000/1000
OneBlade

CP0909/01



Adaptateur USB-A pour charger votre produit de soin personnel

Pour les produits fournis avec un câble de chargement USB

Chargeur USB HQ87 compatible avec un câble de chargement USB. Cet adaptateur (IPX4) est adapté à une utilisation domestique, y compris dans un environnement humide (comme une salle de bains).

IPX4 signifie que l'adaptateur est « protégé contre les éclaboussures », mais il doit être conservé au sec.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Compatible avec les rasoirs de type :: S8880, SP9860, SP9861, SP9862, SP9880

Types de produits connexes

- Adapté aux types de produits: QP4530/30, BRL126/00, BRL136/00, BRL146/00, BRL166/91, BRL176/00, SP9862/14, SP9860/13, SP9860/16, SP9863/14, SP9863/16, SP9861/16, S8880/88, S8860/61, S8860/61, S8880/68, SP9860/86, SP9860/85, SP9860/14, SP9860/13R1, S5883/10, S5884/50, S5885/10, S5885/35, S5886/30, S5886/38, S5887/10, S5887/30, S7882/55, S7885/50, S7886/55, S7886/58, SP9860/16R1, SP9860/17, SP9860/21, SP9861/13, SP9863/14R1, SP9872/15, SP9880/61, SP9880/62, SP9883/36, QP2724/20, QP2734/20, QP2824/20, QP2834/20, X5004/05, MG5920/15, MG5940/15, MG5950/15, MG7940/15, MG9540/15, MG9552/15, QP1424/10, BRL126/00 BRL136/00 BRL146/00 BRL166/91, S5880/50 S5883/10 S5884/35 S5884/38 S5884/50 S5884/69, S5885/10 S5885/25 S5885/35 S5885/69 S5886/30, S5886/38 S5887/10 S5887/13 S5887/30 S5887/35, S5887/50 S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35, S5898/50 S5898/79 S7882/54 S7882/55 S7885/50, S7885/55 S7885/63 S7886/35 S7886/55 S7886/58, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 SP9871/22 SP9872/15 SP9872/22, S3344/13 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02, X3051/00 X3052/00 X3053/00, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15

MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, S3344/13 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58 S7887/63, S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35 S8697/23 S8697/35, S8697/55 X3001/00 X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00, X3052/00 X3053/00 X5004/00 X5006/00 X5012/00, S1134/00 S1141/00 S1142/00 S1142/02 X3001/00, X3002/00 X3003/00 X3003/02 X3051/00 X3052/00, X3053/00 S3143/00 S3143/02 S3144/00 S3145/00, S3241/12 S3242/12 S3243/12 S3244/12 S3341/13, S3342/13 S3343/13 S3344/13 X5004/00 X5006/00, X5012/00 S5880/50 S5884/35 S5884/38 S5884/69, S5885/25 S5885/69 S5887/13 S5887/35 S5887/50, S5887/69 S5889/11 S5898/25 S5898/35 S5898/50, S5898/79 S7882/54 S7885/55 S7885/63 S7886/35, S7886/63 S7886/78 S7887/35 S7887/55 S7887/58, S7887/63 S7887/78 S8692/35 S8692/55 S8696/35, S8697/23 S8697/35 S8697/55, QP1324/20 QP2724/15 QP2724/30 QP2734/30 QP2734/31, QP2824/30 QP4530_30 QP4630_30 QP4631/30 QP4631/65, MG5930/15 MG7920/15 MG7925/15 MG7930/15 MG7940/75, MG7950/15 MG9530/15 MG9550/15 MG9553/15 MG9555/15

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.



Date de publication
2024-04-28

Version: 16.16.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com