



Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V.
or their respective owners.
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.
www.philips.com




PHI-QSG192022

Плеер Blu-ray, игровая приставка HD

- ▶ Odtwarzacz Blu-ray Disc, konsola gier HD
- ▶ Blu-ray lejátszó, HD-játékkonzol
- ▶ Přehrávač disků Blu-ray, herní konzola HD
- ▶ Prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola HD
- ▶ Blu-ray Disk oynatıcısı, HD oyun konsolu


TV



DVD-плеер

- ▶ Odtwarzacz DVD
- ▶ DVD-lejátszó
- ▶ Přehrávač DVD
- ▶ Prehrávač DVD
- ▶ DVD Oynatıcısı


TV



Объединенное устройство записи DVD с цифровым ресивером

- ▶ Połączenie nagrywarki DVD i odbiornika sygnału cyfrowego
- ▶ Kombinált DVD-felvétel és digitális vevőkészülék
- ▶ Kombinovaný rekordér DVD a digitální přijímač
- ▶ Kombinovaný rekordér DVD a digitálny prijímač
- ▶ Birleşik DVD kaydedicisi ve Dijital alıcı


TV



Видеокамера HD, игровая приставка, ПК

- ▶ Kamera HD, konsola gier, komputer
- ▶ HD-kamera, játékkonzol, számítógép
- ▶ Kamera HD, herní konzola, počítač
- ▶ Kamkordér HD, herná konzola, počítač
- ▶ HD video kamera, oyun konsolu, PC

TV



Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Quick Start

RU Установка

PL Instalacja

HU Üzembe helyezés

CS Instalace


SK Inštalácia

TR Kurulum


PHILIPS

Комплектация

- ▶ Co znajduje się w zestawie
- ▶ A doboz tartalma
- ▶ Obsah balení
- ▶ Obsah balenia
- ▶ Kutunun içindekiler



- ▶ Пульт ДУ и 2 батареи типа AAA
- ▶ Pilot zdalnego sterowania i 2 baterie AAA
- ▶ Távirányító és 2 db AAA-elem
- ▶ Távirányító a 2 baterie typu AAA
- ▶ Diaľkové ovládanie a 2 batérie veľkosti AAA
- ▶ Uzaktan kumanda ve 2 adet AAA pil




- ▶ Телевизор
- ▶ Televizor
- ▶ TV-készülék
- ▶ Televízyon




Установка телевизора

- ▶ Montáž podstavy televizora
- ▶ Az állvány felszerelése a TV-készülékre
- ▶ Držák stojanu na televizi
- ▶ Pripevnenie televízora k stojanu
- ▶ TV-yi standa monte etme




Подсоедините сетевой шнур и антенну

- ▶ Podłączanie anteny oraz przewodu zasilania
- ▶ A tápkábel és az antenna csatlakoztatása
- ▶ Připojte napájecí kabel a anténu
- ▶ Pripojenie napájania a antény
- ▶ Güç girişini ve anteni bağlama



Использование пульта ДУ

- ▶ Używanie pilota zdalnego sterowania
- ▶ A távirányító használata
- ▶ Použitje diaľkového ovládání
- ▶ Používanie diaľkového ovládania
- ▶ Uzaktan kumandayı kullanma



Первая настройка

- ▶ Pierwsza konfiguracja
- ▶ Első üzembé helyezés
- ▶ Nastavení po prvním spuštění
- ▶ Üvodné nastavenie
- ▶ İlk kurulum

