

Philips
Neus- en oortrimmer



CP0827

Scheerunit voor het trimmen van neushaar

Controleer de compatibiliteit.

Met dit onderdeel van uw scheerapparaat kunt u neushaar trimmen.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor trimmer: MG3710, MG3711, MG3720, MG3721, MG3730, MG3740, MG3747, MG3750, MG3760, MG5720, MG5730, MG5740, MG5750, MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7770, MG7785, MG7790, MG3715
- Geschikt voor producttype: MG7730/13

Vervangbare onderdelen

- Geschikt voor producttypen: MG3710/15 MG3710/33 MG3715/14 MG3720/15 MG3720/35, MG3721/14 MG3730/15 MG3747/13 MG3747/15 MG3747/33, MG5720/15 MG5730/13 MG5730/15 MG5730/35 MG5740/15, MG5920/15 MG5940/15 MG5950/15 MG7730/15 MG7730/18, MG7736/13 MG7736/15 MG7785/20 MG7940/15 MG9552/15, MG9710/90 MG9720/90

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-11-24

Versie: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com