

PHILIPS

Зарядная база

Prestige

CP1715



Для зарядки зубной щетки

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

Зубная щетка Sonicare Prestige обеспечивает максимально эффективную чистку для сияющей улыбки.

Удобство использования запасных деталей Philips

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует

качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

Характеристики

Сменная деталь

Подходит для следующих устройств: НХ9985/41

