



Philips
電動掃把

4.8 伏

FC6126/03

無須彎腰

輕鬆深入牆角位置

這款 Philips 電動掃把適合用來進行快速清潔工作：快速旋轉令刷毛可迅速掃起塵垢，而且使用方便，操作寧靜。其可折曲的手柄設計令您輕鬆深入牆角位置。

深入清潔傢俱底部

- 可彎式長桿

舒適手柄

- 防滑手柄

輕鬆沿著牆邊清潔

- 側邊刷毛

方便清理

- 獨特塵埃處理系統

環保電池更耐用持久

- 環保鎳氫電池

PHILIPS

電動掃把
4.8 伏


產品特點

可彎式長桿



可折曲手柄可讓您輕鬆清潔難以到達的深入位置，您不必再為了清潔傢俱底部而彎腰了：這款掃把會替您做到。

快速旋轉刷毛



為令你的工作更為輕鬆，電動旋轉刷可自動將塵垢掃入電動掃把的集塵格。啟動電動掃把，即可輕易而舉地清理污垢、碎屑、毛髮等。而且操作安全，電動掃把適用任何硬地板或地氈。

環保鎳氫電池



無線操作令清潔工作更具靈活性，強力鎳氫 (NiMH) 充電電池可讓您清潔地板長達 50 分鐘。

這些鎳氫電池均為環保電池，不包含任何毒性，所以更利於環保。此外，鎳氫電池電力持久耐用，可確保使用過程中效能更佳更穩定。

側邊刷毛



掃把上的側邊刷毛可讓您在清掃牆壁時獲得更佳清潔效果。這些刷毛會將髒污由側邊移動到掃把前端，以便旋轉毛刷可掃除所有塵垢。

塵埃處理系統



獨特塵埃處理系統，可輕而易舉地將地板的塵埃棄置到垃圾筒中。只須按一下按鈕即可打開集塵格，將內裏一切塵埃直接倒入垃圾筒，無需彎腰處理或接觸塵垢。

防滑手柄

柔軟手柄設計讓您舒適握持。軟橡膠環形握把，提供舒適的手感及把握得更穩。

FC6126/03

規格

重量與尺寸

- 包裝尺寸 (長 x 寬 x 高): 125 x 284 x 542 毫米
- 每個 A 盒內含電器: 4
- A 盒尺寸 (長 x 寬 x 高): 520 x 304 x 560 毫米
- 產品重量: 1.8 千克

效能

- 電池類型: NiMH
- 電池電壓: 4.8 伏
- 使用時間: 50 分鐘
- 充電時間: 16 - 18 小時
- 聲音等級 (Lc IEC): 74 分貝

設計

- 顏色: 柔白與橙色

可用性

- 特別功能: 可彎式長桿, 充電指示燈, 塵埃處理系統, 側邊刷毛, 防滑手柄

過濾

- 集塵量: : 0.21 L



出版日期 2023-04-04

版本: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com