

Philips
Neustrimmer

AC40

Onderdeel van uw scheerapparaat met SkinIQ-technologie

Past alleen op nieuwe scheerapparaten met hoekige scheerhoofden

Ervaar de veelzijdigheid van uw scheerapparaat met het neustrimmerhulpstuk. Klik het hulpstuk vast om ongewenst neus- en oorhaar te verwijderen.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw uw product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

PHILIPS

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

- Geschikt voor scheerapparaatmodel:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582,

S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft uw product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om uw product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.



Publicatiedatum
2023-04-07

Versie: 6.6.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com