

Philips
Держатель для
аксессуаров

Светло-серый

CRP456



Для фиксации аксессуаров на пылесосе

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку "Характеристики"

Хотите, чтобы небольшие насадки всегда были под рукой, когда вы пылесосите?
Это приспособление позволяет хранить все насадки в одном месте. Кроме того,
для дополнительного удобства его можно установить на шланге пылесоса.

PHILIPS

Характеристики

Сменная деталь

- Подходит для: FC9170/01, FC9170/02
- Подходит для: FC9054, FC9056, FC9057, FC9062, FC9064, FC9064/02, FC9066, FC9066/03, FC9067, FC9067/02, FC9076, FC9078, FC9100, FC9101, FC9102, FC9103, FC9104, FC9106, FC9108, FC9110, FC9112, FC9114, FC9116, FC9120, FC9122, FC9124, FC9126, FC9128,

- FC9130, FC9131, FC9132, FC9150, FC9150/09, FC9150/B, FC9152, FC9152/B, FC9153/01, FC9154, FC9154/B, FC9160/A, FC9161/A, FC9161/B, FC9162/A, FC9164/A, FC9165/A, FC9166/A, FC9170, FC9170/03, FC9170/09, FC9171, FC9172, FC9172/03, FC9173/01, FC9174, FC9175, FC9175/03, FC9176
- Подходит для:: HR8903/12



Дата выпуска 2023-08-25

Версия: 4.0.3

EAN: 87 10103 57096 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com