

Philips Triathlon
Держатель мешка для
пыли

Серый

CRP457



Благодаря держателю руки останутся чистыми

Для поиска совместимых продуктов перейдите на вкладку «Характеристики»

Этот держатель мешка для сбора пыли является частью пылесоса. Он удерживает мешок для пыли в правильном положении и позволяет извлекать мешок, не касаясь его.

Ease of using Philips spare parts

- Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

PHILIPS

Держатель мешка для пыли
Серый

Характеристики

Сменная деталь

• Подходит для: FC6841, FC6842, FC6843,

FC6844, HR6839, HR6840

CRP457/01

Особенности

Легко заменять детали устройства

Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.



Дата выпуска 2023-04-29

Версия: 5.5.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com