

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver series 5000

ComfortTech-mesjes

360° contour-scheerhoofden

Geavanceerd display

SmartClick-precisietrimmer



S5465/18



Eenvoudig scheren, schoon en comfortabel

De Philips Shaver Series 5000 maakt uw ochtendroutine comfortabel. Dankzij het volledig flexibele scheerhoofd en de ergonomische grip is het scheerapparaat intuïtief in gebruik. En met één druk op de knop is het in slechts enkele seconden eenvoudig schoon te maken.

Voor makkelijk scheren

- Een prettig droog of een verfrissend nat scheerresultaat
- Opzetbare trimmer voor het perfect trimmen van snor en bakkebaarden
- Tot wel 50 minuten draadloos scheren na volledig opladen
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Volledig opgeladen in één uur

Haal het maximale uit uw scheerapparaat

- LED-display op het scheerapparaat met intuïtieve bedieningspictogrammen

Een glad en comfortabel resultaat

- Efficiënt glad scheren op een extra huidvriendelijke manier
- Houden contact met de huid voor een comfortabel en glad scheerresultaat
- Ergonomische handgreep met antisliprubber

Kenmerken

ComfortTech-mesjes



De zelfslijpende mesjes zorgen voor een efficiënt, glad scheerresultaat met optimaal comfort voor uw huid. De gebogen meskapjes beschermen uw huid tegen de mesjes, die het haar voorzichtig net boven het huidoppervlak scheren.

360° contour-scheerhoofden




De volledig flexibele scheerhoofden draaien 360° om uw gezichtscontouren te volgen. Ervaar optimaal huidcontact voor een grondig en huidvriendelijk scheerresultaat.

SmartClick-precisietrimmer



Bevestig onze huidvriendelijke precisietrimmer om uw look te voltooien. Deze is ideaal voor het onderhouden van uw snor en het trimmen van uw bakkebaarden.

Gemakkelijk vast te houden



Het scheerapparaat is ontworpen met een ergonomische handgreep, zodat elke beweging natuurlijk aanvoelt. De nieuwe ergonomische handgreep met antisliprubber zorgt voor moeiteloos en eenvoudig scheren, zelfs onder de douche.

Nat en droog scheren



Een prettig droog of een verfrissender nat scheerresultaat met gel of scheerschuim, zelfs onder de douche.

Open met één druk op de knop



Het scheerapparaat kan gemakkelijk worden gereinigd. Met één druk op de knop opent u het scheerhoofd en spoelt u dit met water af.

50 minuten snoerloos scheren



50 minuten draadloos gebruik na één keer volledig opladen van de batterij.

1 uur oplaadtijd



Laad uw Philips-scheerapparaat in slechts 1 uur volledig op met de krachtige en energiezuinige lithium-ionbatterij. Hebt u haast? Sluit uw scheerapparaat 5 minuten aan op netstroom en u hebt genoeg vermogen voor 1 volledige scheerbeurt.

Geavanceerd display



Het intuïtieve display geeft relevante informatie weer voor optimale prestaties van uw scheerapparaat: - batterij-indicator met 1 niveau - reinigingsindicator - batterij bijna leeg-indicator - indicatie voor scheerhoofden vervangen - reisvergrendelingsindicator.

Specificaties

Accessoires

Precisietrimmer
Zacht opbergetui

Vermogen

Automatisch voltage: 100-240 V
Opladen: Snel opladen in 5 minuten, Volledig opladen in 1 uur
Batterijtype: Li-ion
Gebruikstijd: 50 minuten
Energieverbruik in stand-by: 0,04 W
Maximaal energieverbruik: 9 W

Ontwerp

Kleur: Metallic blauw
Handvat: Rubberen greep
Scheerhoofden: Hoekig

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30
2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: 360-D flexibele scheerhoofden
Scheersysteem: ComfortTech-mesjes

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar, Open met één druk op de knop
Display: Indicatie voor batterij opladen, LED-display, Reisslot
Nat & droog: Nat en droog te gebruiken

