



PHILIPS

Television

Quick Start Guide

8808 series






English For user manual access in website, please go to www.philips.com/TVsupport and enter your model name.









한국어 설명서를 웹사이트에서 보려면 www.philips.com/TVsupport 에 접속하셔서 모델 이름을 입력하십시오.



제품 지원과 제품을 더 알아보려면
www.philips.com/TVsupport
에 접속하셔서 제품을 등록하십시오.




50"/55" (M4xL20) : x4



Wall Mount dimensions (x,y)

1 50"



2

50" 200x300mm M6 (L: 10mm~16mm) 126 cm
55" 200x300mm M6 (L: 10mm~16mm) 139 cm

