

PHILIPS

Bolsa rígida

Multigroom 7000

CP1561



Uma bolsa para guardar o seu aparador multifunções em segurança.

Esta bolsa de plástico permite-lhe guardar o seu aparador multifunções e acessórios. Também facilita o transporte do seu aparador multifunções quando está em viagem.

Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

Destques

Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

Especificações

Peça substituível

Adequado aos cuidados: MG7710, MG7715, MG7720, MG7730, MG7770, MG7785, MG7790

