

PHILIPS

Bolsa flexível

Hairclipper series
5000

CP1764



Uma bolsa para guardar a sua máquina de barbear de forma segura.

Esta bolsa flexível permite-lhe guardar a sua máquina de barbear. Também facilita o transporte da sua máquina de barbear quando está em viagem.

Facilidade na utilização de peças sobressalentes Philips

- Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

Destques

Substituição fácil das peças

Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

Especificações

Peça substituível

Adequado aos cuidados: HC5610, HC5612, HC5613, HC5630, HC5632, HC5633, HC5650, HC7650, HC5688

