

PHILIPS

Bolsa

Lady Shaver

Branco

CP2007/01



Uma bolsa para guardar a sua máquina de barbear de forma segura

Verifique a compatibilidade abaixo

Esta bolsa permite-lhe guardar a sua máquina de barbear da Philips de forma segura e higiénica. A bolsa também é útil para levar a sua máquina de barbear consigo em viagens.

Especificações

Peças de substituição

Compatível com os produtos:: BRL126, BRL136, BRL146, BRL166, BRL176, BRL130, BRL140, BRL160, BRL170, BRL171, BRL175, BRL180, BRL181, BRL210, BRL216, BRL217, BRL218, BRL219, BRL224, BRL225, BRL235, BRL245,

BRL255, BRL265, BRL275, BRL285, BRE605, BRE610, BRE611, BRE620, BRE621, BRE630, BRE631, BRE632, BRE634, BRE635, BRE640, BRE642, BRE644, BRE650, BRE651, BRE652,

BRE700, BRE710, BRE715, BRE720, BRE721, BRE730, BRE732, BRE735, BRE740, BRE760, BRE770

