

# PHILIPS

## sonicare

Têtes de brosse à  
dents standard

C3 Premium Plaque  
Control

Taille standard

Clipsable

Sélection des modes via  
BrushSync™

HX6481/60



## Suit les contours des dents et gencives : nettoie en profondeur Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire\*

Un nettoyage adapté à votre sourire. Notre tête de brosse C3 Premium Plaque Control suit les contours de vos dents et de vos gencives grâce à ses côtés doux et souples permettant 4 fois plus de surface de contact qu'une brosse à dents classique\*\*, pour un agréable nettoyage en profondeur.

### Technologie innovante

- La technologie sonore avancée de Philips Sonicare
- Sélectionne automatiquement le mode optimal pour des résultats parfaits\*\*\*
- Testé pour répondre à tous vos besoins de santé bucco-dentaire

### Conçue pour des performances optimales

- Vous saurez toujours quand procéder à un remplacement, pour un nettoyage toujours optimal.
- Tête de brosse clipsable facile à fixer

### Le brossage en profondeur de Philips Sonicare

- Jusqu'à 4 fois plus de surface de contact\*\* pour un nettoyage en profondeur sans effort

### Un excellent soin des gencives

- Des gencives jusqu'à 7 fois plus saines en seulement 2 semaines\*\*\*

### Élimination efficace de la plaque dentaire

- Élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

## Points forts

### Dites adieu à la plaque dentaire



Souple, elle élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire dans les zones difficiles à atteindre\*, pour un nettoyage en profondeur le long des gencives et entre les dents.

### Prenez soin de vos gencives



La tête de brosse Philips Sonicare Premium Gum Care nettoie en profondeur et en douceur. Lorsqu'elle se déplace le long des gencives, les côtés et les brins flexibles absorbent les excès de pression, pour des gencives protégées, même si vous vous brossez les dents trop vigoureusement. Les brins sont particulièrement efficaces pour éliminer la plaque dentaire et les bactéries le long des parois gingivales, afin d'améliorer la santé des gencives. Et grâce à sa forme incurvée, le contact avec les brins est optimisé.

### Suivi d'usure de la tête de brosse



Les têtes de brosse perdent en efficacité après 3 mois d'utilisation, mais la fonction BrushSync™ vous prévient avant que cela ne se produise. Votre brosse à dents intelligente enregistre la fréquence de brossage et la pression exercée afin de vous avertir lorsqu'il est temps de remplacer la tête. Vous n'avez pas de brosse à dents intelligente

Philips Sonicare ? Il vous suffit de surveiller la couleur des brins. Changez de brosse lorsqu'ils passent du bleu au blanc.

### Technologie de brossage adaptable



Notre technologie de brossage adaptatif permet un nettoyage personnalisé. Grâce à ses côtés doux et souples en caoutchouc, la tête de brosse Premium Plaque Defense s'adapte à la forme de vos gencives et de vos dents. Elle absorbe l'excès de pression lors du brossage et optimise la technologie de nettoyage sonore. Les brins s'adaptent également à la forme de vos gencives et de vos dents, afin de créer jusqu'à 4 fois plus de surface de contact\*\* qu'une tête de brosse classique\*\*, pour un nettoyage en profondeur plus efficace dans les zones difficiles.

### Technologie Philips Sonicare



La technologie sonore avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balayent la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.

### Facile à clipser




La tête de brosse C3 Premium Plaque Control est entièrement compatible avec la plupart des manches Philips Sonicare, à l'exception des manches Philips One et Essence. Elle est clipsable et déclipsable pour faciliter son remplacement et son nettoyage.

### Sélection des modes via BrushSync™



Vous obtiendrez toujours un nettoyage optimal avec notre fonction de sélection des modes via BrushSync™\*\*\*. La tête de brosse Philips Sonicare C3 Premium Plaque Defense se synchronise avec le manche Philips Sonicare via BrushSync™\*\*\*, afin de sélectionner le mode de brossage et le niveau d'intensité optimaux, pour un nettoyage exceptionnel. Il vous suffit de vous brosser les dents.

### Dites adieu à la plaque dentaire



Grâce à sa souplesse, la tête de brosse Premium Gum Care élimine jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle. Ses mouvements s'associent à la technologie de nettoyage unique Philips Sonicare pour que vous obteniez une propreté exceptionnelle, quelle que soit la manière dont vous vous brossez les dents.

# Caractéristiques

## Design et finition

**Couleur:** Blanche

**Taille:** Standard

**Reconnaissance intelligente de la tête**

**Souplesse des brins:** Médium souple

**Matériau de la tête de brosse:** Souple

**Brins avec indicateur d'usure:** Les brins bleus se décolorent

## Accessoires inclus

**Têtes de brosse:** 30 C3 Premium Plaque Defense, 30 G3 Premium Gum Care

## Compatibilité

**Système de tête de brosse:** Clipsable

**Compatible avec ces modèles:** Série 2 plaque defense, Série 2 Plaque Defense, Série 3 soin des gencives, DiamondClean, DiamondClean Smart, EasyClean, Essence+, FlexCare,

FlexCare Platinum, FlexCare Platinum Connected, FlexCare+, For Kids, HealthyWhite, HealthyWhite+, PowerUp, ProtectiveClean

## Qualité et performance

**Remplacement:** Tous les 3 mois

**Testé:** pour une utilisation optimale

## Bénéfices santé

**Élimination de la plaque dentaire:** Élimine 10 fois plus de plaque dentaire\*

