

PHILIPS

sonicare

Звукова електрична
зубна щітка

ProtectiveClean 4300

Вбудований датчик тиску

1 режим чищення

1 функція BrushSync



HX6800



Чистіші зуби. У лагідний спосіб.

Усуває до 7 разів більше нальоту, ніж звичайна зубна щітка

Відчуйте різницю лагідного чищення із нашим датчиком тиску, усуваючи до 7 разів більше нальоту порівняно зі звичайною зубною щіткою

Покращення стану ротової порожнини підтверджено

- Усуває до 7 разів більше нальоту завдяки нашій насадці для щітки InterCare*
- Безпечна та лагідна на чутливих ділянках, ортодонтичних конструкціях та полікованих зубах

Створено для вас

- Проста стартова програма для щоденного догляду від Philips Sonicare
- Заохочення до ретельного чищення
- Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

Innovative technology

- Повідомляє, коли ви тиснете надто сильно
- З'єднує розумну ручку щітки та розумні насадки для щітки
- Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare

Основні особливості

Усуває до 7 разів більше нальоту



Встановіть нашу насадку для щітки InterCare, щоб покращити стан ясен лише за 2 тижні. Надзвичайно довгі щетинки допомагають усунути більше нальоту у важкодоступних місцях та між зубами для здорових ясен.

Безпечне та лагідне чищення



Ви можете бути впевненими, що чищення буде безпечним: наша звукова технологія підходить для чищення брекетів, пломб, коронок, вінірів і допомагає запобігти утворенню карієсних порожнин та покращити стан ясен.

Технологія Philips Sonicare



Вдосконалена звукова технологія Philips Sonicare спрямовує воду між зубів, а рухи щітки руйнують наліт та усувають його для виняткового щоденного чищення.

Нагадування про заміну BrushSync



Із часом усі насадки для щітки зношуються. Проте наша технологія BrushSync відстежує тривалість використання насадки для щітки та інтенсивність чищення. Коли настане час замінити її, індикатор на ручці та короткий звуковий сигнал повідомлять вас про це. Це забезпечує належну роботу насадки для щітки.

Контроль натиску під час чищення




Якщо тиснути надто сильно, можна пошкодити зуби і ясна. Щоб запобігти цьому, зубна щітка Philips Sonicare ProtectiveClean подає легкий пульсуючий звук, повідомляючи вам, що потрібно легше натискати.

Технологія BrushSync




Технологія з використанням мікросхеми, яка виявляє і синхронізує розумну насадку для щітки з розумною ручкою щітки. Розумна ручка та розумна насадка для щітки – це потужне поєднання, яке активує розумне нагадування про заміну.

Простота щоденних звичок



Початок чогось нового завжди вимагає звикання. Наша проста стартова програма дає можливість поступово та обережно нарощувати інтенсивність чищення впродовж перших 14 разів використання нової зубної щітки.

Корисні таймери



Потрібна електрична зубна щітка з таймером? Наш QuadPacer дозволяє чистити кожну ділянку ротової порожнини протягом потрібного часу, а наш Smartimer повідомляє, коли ви чистили протягом рекомендованих двох хвилин.

Специфікації

Потужність

Напруга: 110–220 В

Технічні характеристики

Батарея: Можна заряджати

Час роботи (від повністю зарядженої батареї до розрядженої): До 2 тижнів

Тип батареї: Літій-іонна

Конструкція та покриття

Колір: Чорний

Обслуговування

Гарантія: 2 роки гарантії

Простота у користуванні

Індикатор батареї: Індикатор показує стан батареї

Ручка: Тонка ергономічна конструкція

Сумісність ручки щітки: Прості знімні насадки для щітки

Час чищення: До 2 тижнів

Елементи в комплекті

Насадки для щітки: 1 і InterCare standard

Зарядний пристрій USB (без мережевого адаптера): 1

Ручка: 1 ProtectiveClean

Ефективність чищення

Швидкість: До 62 000 рухів щітки/хв.

Переваги для здоров'я: Дозволяє зменшити появу карієсних порожнин

Ефективність: Усуває до 7 разів більше нальоту*

Таймер: QuadPacer та SmartTimer

Реакція на надмірний тиск: Ручка щітки вібує, попереджаючи користувача

Режими

Чищення: Для виняткового щоденного чищення

2 рівні інтенсивності: Низький, Високий

Технологія інтелектуальних датчиків

Датчик тиску: Сповіщає про надмірний тиск під час чищення

Нагадування про заміну BrushSync: Завжди відомо, коли потрібно замінити насадки для щітки

