

Philips
Wi-Fi USB-adapter

Philipsi telerite jaoks

PTA01



Nautige Smart TV-d juhtmevabalt.

Kogege multimeediumisisu suurel ekraanil.

Nautige Smart TV-d oma Philipsi teleris selle juhtmevaba USB-adapteri abil. Kogege rikkalikku võrgusisu valikut suurel ekraanil.

Nautige Smart TV-d juhtmevabalt.

- Veebirakenduste, videote laenutamise ja telesaadete tagantjärele vaatamise pakutavad rikkalikud võimalused
- Nautige telerist fotosid, muusikat ja videoid.
- Juhtige telerit juhtmevabalt oma nutiseadme või klaviatuuriga.

Optimaalne juhtmevaba ühenduvus teie teleris

- Kiire ühendus 802.11n juhtmeta võrguadapteriga
- Turvaline juhtmeta ühendus WPA2 krüptimisega
- Isehäälestuv juhtmeta ühendus WPS-iga

PHILIPS

Spetsifikatsioon

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Silikoonjalg

Seotud tooted

- Ühilduv seadmetega: 32PFL7605, 32PFL7655, 32PFL7665, 32PFL7675, 32PFL7685, 32PFL7695, 32PFL8605, 37PFL7605, 37PFL7675, 37PFL8605, 40PFL7605, 40PFL8605, 42PFL7655, 42PFL7665, 42PFL7675, 42PFL7685, 42PFL7695, 42PFL8605, 46PFL7605, 46PFL7655, 46PFL7665, 46PFL7695, 46PFL8605, 46PFL8685, 52PFL8605, _PFL58x6 (EL), _PFL6xx6 (EL), _PFL74x6 (EL), _PFL7606

(EL), _PFL7656 (EL), _PFL7676 (EL), _PFL7696 (EL), _PFL58x6 (Ladina-Ameerika), _PFL6xx6 (Ladina-Ameerika), _PFL7xx6 (Ladina-Ameerika), _PFL8xx6 (Ladina-Ameerika), _PFL7xx6 (Aasia), _PFL35x7 (EL), _PFL4xx7 (EL)

Mõõtmed

- Toote kaal: 0,02 kg
- Karbi laius: 135 mm
- Karbi kõrgus: 20 mm
- Karbi sügavus: 210 mm
- Kaal (koos pakendiga): 0,11 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 29 x 82 x 14 mm

Esiletõstetud

802.11n adapter

Kiire ühendus 802.11n juhtmeta võrguadapteriga. Kuni 5 korda tavalisest Wi-Fi 802.11g ühendusest kiirem. Põhineb Wi-Fi 802.11n standardil.

WPA2 krüptimine

WPA2 krüptimine turvalisuse ja turvalise ühenduse tagamiseks

WPS-i Wi-Fi ühendus

Isehäälestuv WPS-i Wi-Fi-ühendus teie telerile

Võrgurakendused

Laenutage veebipõhistest videokauplustest filme otseselt oma telerisse, vaadake tagantjärele oma lemmikkanalite saateid ja nautige Smart TV rikkalikku võrgurakenduste valikut. Lisaks omate juurdepääsu ka internetile.

SimplyShare

Jagage oma nutitelefoni, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

Hoidke ohjad enda käes.

Juhtige oma telerit hõlpsa ja mugava viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtmevabaks juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

