

Philips Shaver series 9000
SensoTouch
Unidad de afeitado

Descontinuado

Compre el modelo SH70 en su lugar

RQ12/60



Vuelva a dejar su afeitadora como nueva

Cambie los cabezales cada 2 años para obtener mejores resultados

En dos años los cabezales de la afeitadora cortan 9 millones de vellos de la cara. Sustituya los cabezales de afeitado y vuelva a obtener un 100 % de rendimiento.

Fácil de usar

- Volvé a encender tu afeitadora después de reemplazar los cabezales de afeitado
- Cabezales de afeitado fáciles de reemplazar
- Deja tu afeitadora como nueva

Compatibilidad

- Unidad de afeitado de repuesto para afeitadoras SensoTouch 3D

Afeitado preciso de una sola pasada

- Guía el vello perfectamente para un afeitado al ras con las cuchillas V-Track
- Los cabezales se flexionan en 8 direcciones para que el resultado sea superior
- Levanta el vello para brindar un afeitado al ras más cómodo

PHILIPS

Destacados

Compatible con SensoTouch 3D



La unidad de afeitado RQ12 es compatible con las afeitadoras SensoTouch 3D (RQ12xx) y Arcitec (RQ10xx).

Cuchillas de precisión V-Track



Las cuchillas de precisión patentadas V-Track colocan cuidadosamente cada vello en el mejor ángulo de corte, incluso si está pegado a la piel o si tienen distintas longitudes. De este modo, te permite realizar un corte un 30% más al ras en menos pasadas para que tu piel quede en excelentes condiciones.

Cabezales en 8 direcc. ContourDetect


Seguí los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20% más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado una afeitada suave y más al ras.

Tecnología Super Lift & Cut




Afeita al ras gracias a la doble cuchilla Super Lift & Cut Action. La primera cuchilla levanta cada vello mientras la segunda lo corta cómodamente bajo el nivel de la piel para brindar resultados realmente suaves.

Reemplazo simple



Podés reemplazar los cabezales de afeitado fácilmente con el práctico sistema de extracción y colocación.

Cómo reiniciar la afeitadora



Las afeitadoras Philips más recientes disponen de un recordatorio de sustitución integrado que indica cuándo tenés que sustituir los cabezales de afeitado. Después de sustituir los cabezales de afeitado, podés restablecer el recordatorio de sustitución si presionás el botón de encendido/apagado durante más de 5 segundos. De lo contrario, el recordatorio de sustitución se desactivará automáticamente después de 9 afeitadas consecutivas.

Deja tu afeitadora como nueva



Para que vuelva a rendir al 100%, reemplaza los cabezales de afeitado cada 2 años.

Especificaciones

Cabezales de afeitado

- Se adapta al tipo de producto: Arcitec (RQ10xx), SensoTouch 3D (RQ12xx)
- Cabezales de afeitado mejorados: El modelo RQ12 fue reemplazado por el modelo SH70
- Importante: Si el modelo SH70 también está agotado, desgraciadamente, no hay ningún repuesto disponible. El modelo SH71 no es compatible con las afeitadoras SensoTouch o Arcitec.



Fecha de publicación
2022-08-24

Versión: 11.1.1

EAN: 08 71010 37020 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com