




<p>PHILIPS</p> <p>使用说明书</p> <p>SPK7344 无线鼠标 使用说明书</p> 	 	 <p>功能概述</p> <table><tr><td>1.上下方向滚轮</td><td>4.耐磨脚垫</td></tr><tr><td>2.左、右键单击按键</td><td>5.独立电源开关</td></tr><tr><td>3.产品丝印LOGO</td><td>6.无线接收器</td></tr></table> 	1.上下方向滚轮	4.耐磨脚垫	2.左、右键单击按键	5.独立电源开关	3.产品丝印LOGO	6.无线接收器
1.上下方向滚轮	4.耐磨脚垫							
2.左、右键单击按键	5.独立电源开关							
3.产品丝印LOGO	6.无线接收器							
 <p>2019 © Top Victory Investments Limited 保留所有权利。 Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标, 并许可后使用。本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited 是此产品的相关担保人。</p> <p>中国制造</p> <p>通过下面网站, 注册您的产品以获取支持</p> <p>www.philips.com/welcome</p>	<p>完整套件包括</p> <ul style="list-style-type: none">- 无线鼠标- 无线接收器- 使用说明书 <p>系统要求</p> <ul style="list-style-type: none">- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS- 1 x USB 端口 <p>故障排除</p> <p>问题提示</p> <ol style="list-style-type: none">1. 确保将鼠标的 USB 连接器正确插入电脑的 USB 端口。2. 确保电脑满足最低系统要求。3. 遇有不能解决的问题, 请不要自行拆卸, 登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。 <p>注意:</p> <p>光电技术可正确的检测到鼠标在大多数表面上的运动。不要在任何反射表面、透明金属表面或不平整的表面上使用该鼠标。清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉织品等。</p> <p>技术规格</p> <p>连接方式: 2.4G无线 跟踪传感器: 光学传感器 鼠标按键数量: 3 鼠标按键寿命: 300万次 有效距离: 10m 分辨率: 1600DPI 电池类型: 1节AA电池 产品尺寸: 101*61*33mm 产品重量: 62±5g</p>	<p>环境信息</p> <p>旧产品处理</p> <p>您的产品使用优质原材料和部件设计制造, 可以回收和再利用。</p> <p>产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时, 表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。</p>  <p>请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。</p> <p>请按照当地的有关规章条例行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。</p> <p>注意:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 不宜折叠弯曲本产品2. 不宜在反射或透明表面使用本产品3. 不宜强行拆卸本产品4. 不宜将鼠标底部光线直射眼睛5. 不宜淋雨6. 不宜暴晒7. 不宜火烤8. 不宜直接用水冲洗						