

**PHILIPS**

Mouse

2000 Series

SPK7207BL



## Manual do usuário



2022 © Top Victory Investments Limited. Todos os direitos reservados.


Philips e o emblema escudo da Philips são marcas registradas de Koninklijke Philips N.V. e são usados sob licença.

Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade de Top Victory Investments Limited, e Top Victory Investments Limited é o justificador em relação a este produto.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado na China


Através do seguinte site, você pode cadastrar seu produto para obter suporte. [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



### Visão geral das funções

1. Roda de rolagem (Botão Scroll)
2. Botões esquerdo e direito
3. Sensor óptico

### Guia de Conexão



1. Conecte o conector USB à porta USB do computador.
2. O produto possui plug-and-play.

### Conteúdo da embalagem

1. Mouse com fio
2. Manual de usuário e cartão de garantia

### Requisitos do Sistema

1. 1 x Porta USB
2. Microsoft Windows® 7, Windows® 8, Windows® 10 ou posterior, Android 3.2 e superior; Mac OS 10.5 e superior;

### Especificações técnicas

1. Comprimento do cabo: 1,5m
2. Botões do mouse: 3
3. Durabilidade dos botões do mouse: 3 milhões de acionamentos
4. Resolução do mouse: 1200 DPI
5. Dimensão do produto: 110 \* 66 \* 35 mm
6. Peso do produto: 77 g
7. Faixa de temperatura de operação: 0 °C - 40 °C
8. Faixa de umidade operacional: 10% - 85%.

### Solução de problemas

1. Por favor, certifique-se de que o plugue USB está inserido corretamente na porta USB do seu PC.
2. Certifique-se de que o computador atende ao requisito mínimo do sistema.

Se o problema não for resolvido, por favor, verifique a página de suporte do produto no site da Philips ou consulte o lojista mais próximo onde adquiriu o produto. Por favor, não desmontar o produto à força.

### Atenção

1. A tecnologia fotoelétrica pode detectar corretamente o movimento do mouse na maioria das superfícies. Não utilize o mouse em superfícies reflexivas, transparentes ou desiguais.
2. Por favor, use pano seco e macio para limpar o produto.
3. Não tente dobrar o produto.
4. Não desmontar o produto à força.
5. Não direcionar a luz do sensor do mouse para os olhos.
6. Não expor o produto à chuva, sol ou fogo.
7. Não lavar o produto diretamente com água.