

**PHILIPS**

E Line

246E9



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

|    |  |    |
|----|--|----|
| SR | Uputstvo za korišćenje                   | 1  |
|    | Briga o kupcima i garancija              | 20 |
|    | Rešavanje problema i<br>najčešća pitanja | 24 |

# Sadržaj

|     |  |    |
|-----|--|----|
| 1.  | Važno .....  | 1  |
| 1.1 | Sigurnosne mere<br>predostrožnosti i održavanje ....   | 1  |
| 1.2 | Opis oznaka upozorenja.....  | 3  |
| 1.3 | Odbacivanje proizvoda i<br>materijala za pakovanje .....                                     | 4  |
| 2.  | Podešavanje monitora.....  | 5  |
| 2.1 | Instalacija .....  | 5  |
| 2.2 | Rad sa monitorom.....  | 7  |
| 2.3 | Uklonite postolje osnove i<br>osnovu.....  | 8  |
| 3.  | Optimizacija slike.....  | 10 |
| 3.1 | SmartImage .....   | 10 |
| 3.2 | SmartContrast.....   | 12 |
| 4.  | FreeSync.....  | 13 |
| 5.  | Tehničke specifikacije.....  | 14 |
| 5.1 | Rezolucija i unapred podešeni<br>režimi.....   | 18 |
| 6.  | Štednja energije.....  | 19 |
| 7.  | Briga o kupcima i garancija .....  | 20 |
| 7.1 | Politika kompanije Philips na<br>području defektnih piksela na<br>pljosnatim monitorima..... | 20 |
| 7.2 | Briga o kupcima & Garancija...   | 23 |
| 8.  | Rešavanje problema i najčešća<br>pitanja.....  | 24 |
| 8.1 | Rešavanje problema .....   | 24 |
| 8.2 | Opšta FAQs<br>(često postavljana pitanja).....   | 26 |

## 1. Važno

Elektronsko uputstvo za korišćenje je namenjeno svakom ko koristi Philips monitor. Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre nego što počnete da koristite svoj monitor. Ono sadrži važne informacije i napomene koje se tiču rada sa vašim monitorom.

Garancija kompanije Philips važi pod uslovom da se proizvod ispravno upotrebljava u svrhe za koje je namenjen, u skladu sa uputstvima za rukovanje i uz prezentaciju originalne fakture ili blagajničkog računa na kome se vidi datum kupovine, naziv prodavnice, broj modela i serijski broj proizvoda.

### 1.1 Sigurnosne mere predostrožnosti i održavanje

#### Upozorenja

Korišćenje komandi, podešavanja ili procedura drukčijih od opisanih u ovom dokumentu može vas izložiti strujnom udaru i drugim električnim i/ili mehaničkim opasnostima.

Citajte i poštujte ova uputstva kad priključujete i koristite svoj monitor za kompjuter.

#### Operacija

- Molimo čuvajte monitor dalje od direktnе sunčeve svetlosti, vrlo jakog veštačkog osvetljenja i dalje od drugih izvora toplote. Produženo izlaganje ovoj vrsti sredine može da dovede do gubitka boje i oštećenja monitora.
- Držite monitor dalje od ulja. Ulje može da ošteći plastični poklopac monitora i poništi garanciju.
- Uklonite sve objekte koji bi mogli da upadnu u otvore za ventilaciju ili da spreče pravilno hlađenje elektronskih delova monitora.

- Nemojte da blokirate otvore za ventilaciju na kućištu.
- Prilikom nameštanja monitora, proverite da su utičnica za struju i priključak lako dostupni.
- Ukoliko isključujete monitor izvlačenjem kabla za struju ili kabla za jednosmernu struju, sačekajte 6 sekundi pre pružanja kabla za struju ili kabla za jednosmernu struju za normalan rad.
- Molimo vas da uvek koristite odbrene kablove za struju koje je obezbedio Philips. Ukoliko vaš kabl za struju nedostaje, molimo vas da kontaktirate svoj lokalni servisni centar. (Pogledajte kontakt informacije za uslugu navedene u priručniku Važne informacije.)
- Koristite samo navedeni izvor napajanja. Monitor koristite samo s navedenim izvorom napajanja. Upotreba nepravilnog napona može dovesti do kvara i prouzrokovati požar ili električni šok.
- Ne rasklapajte AC adapter. Rasklapanje AC adaptera može vas dovesti u opasnost od požara ili električnog šoka.
- Zaštitite kabl. Ne izvlačite i ne savijajte kabl za napajanje i kabl signala. Ne stavljamte monitor niti teške predmete na kablove, ako dode do oštećenja, kablovi mogu prouzrokovati požar ili električni šok.
- Ne izlažite monitor jakim vibracijama ili jakim udarcima u toku rada.
- Da biste izbegli potencijalno oštećenje, npr. da se ekran odvoji od okvira, pazite da se monitor ne naginje nadole za više od -5 stepeni. Ako se prekorači maksimalni ugao naginjanja nadole, garancija neće pokriti oštećenje monitora.

## 1. Važno

- Nemojte oboriti ili ispustiti monitor tokom rada ili transporta.
- Preterana upotreba monitora može prouzrokovati naprezanje očiju i preporučuje se češći odlazak na kratke pauze na vašem radnom mestu, pre nego redi odlazak na duže pauze. Na primer, pauza od 5-10 minuta posle 50-60 minuta kontinuirane upotrebe monitora je verovatno bolja nego pauza od 15 minuta na svaka dva sata. Pokušajte da izbegnete naprezanje očiju za vreme kontinuiranog korišćenja ekrana tako što ćete:
  - Posmatrati stvari na različitim udaljenostima posle dugog perioda fokusiranja na ecran.
  - Nastojati da češće trepcete za vreme rada.
  - Polako zatvarati oči i kružiti očima kako biste se odmorili.
  - Podesiti ecran na odgovarajuću visinu i ugao u skladu s vašom visinom.
  - Podesiti osvetljenje i kontrast na odgovarajući nivo.
  - Podesiti ambijentalno osvetljenje da bude slično osvetljenju ekrana, izbegavati fluorescentno osvetljenje i površine koje ne reflektuju previše svetla.
  - Obratite se lekaru ako imate simptome.
- Isključite monitor iz struje ukoliko planirate da ga ne koristite duže vreme.
- Isključite monitor iz struje ukoliko želite da ga očistite blago navlaženom krpom. Ekran možete očistiti suvom krpom kada je napajanje isključeno. Obratite pažnju da nikada ne koristite organski rastvor, poput alkohola ili tečnosti baziranih na amonijaku, za čišćenje monitora.
- Da bi izbegli rizik od šoka ili trajnog oštećenja, ne izlažite monitor prašini, kiši, vodi ili sredini u kojoj ima isuviše vlage.
- Ukoliko se vaš monitor nakvasi, obrišite ga suvom krpom što je pre moguće.
- Ukoliko strana supstanca ili voda uđu u vaš monitor, molimo vas da odmah isključite napajanje i izvučete utičnicu iz struje. Potom, uklonite stranu supstancu ili vodu i pošaljite monitor u servisni centar.
- Ne stavljajte i ne koristite monitor na lokacijama koje su izložene topotli, direktnom suncu ili velikoj hladnoći.
- Da bi zadržali vrhunske karakteristike svog monitora i da bi on duže trajao, molimo vas da koristite monitor na mestima koja su u sledećem rasponu topote i vlažnosti vazduha.
  - Temperatura: 0-40°C 32-104°F
  - Vlažnost: 20-80% RV
- **VAŽNO:** Prilikom svakog napuštanja monitora, pokrenite čuvara ekrana. Uvek aktivirajte aplikaciju za periodično osvežavanje ekrana ukoliko vaš monitor prikazuje nepromenljiv statički sadržaj. Neprekidno prikazivanje statične slike tokom dužeg vremenskog perioda može na ekranu da izazove efekat „urezana slika“, takođe poznat kao „slika koja ostaje na ekranu“ ili „fantomna slika“.
- „Utisnuta slika“, „slika koja ostaje na ekranu“ ili takozvani „fantomna slika“ slike je vrlo poznat fenomen

## Održavanje

- Da biste zaštitili svoj monitor od mogućeg oštećenja, ne stavljajte prekomeren pritisak na LCD panel. Kada pomerate svoj monitor, uhvatite ga za okvir da biste ga podigli; ne podižite monitor stavljajući ruku ili prste na LCD panel.
- Sredstva za čišćenje na bazi ulja mogu da oštete plastične delove i ponište garanciju.

## 1. Važno

u tehnologiji LCD panela. U većini slučajeva „urezana slika”, „slika koja ostaje na ekranu” ili „fantomna slika”, će nestati nakon nekog vremena od isključenja iz struje.

### Upozorenje

Neuspešno pokretanje čuvara ekrana, ili aplikacija sa periodičnim osvežavanjem ekrana mogu dovesti do pojave ozbiljnih simptoma „urezane slike”, „slike koja ostaje na ekranu” ili „fantomne slike”, koji neće nestati i koji ne mogu biti popravljeni. Oštećenje pomenuto gore nije pokriveno garancijom.

### Servisiranje

- Otvor kućišta treba da otvara isključivo osoblje kvalifikovano za servisiranje.
- Ukoliko postoji potreba za bilo kakvim dokumentom da bi se obavila popravka ili integracija, molimo vas da kontaktirate svoj lokalni centar za servisiranje. (Pogledajte kontakt informacije za uslugu navedene u priručniku Važne informacije.)
- Za informacije o transportu, molimo vas pogledajte „Tehničke specifikacije”.
- Nemojte da ostavite svoj monitor u kolima/kamionu gde će biti direktno izložen suncu.

### Beleška

Konsultujte se sa serviserom ukoliko monitor ne radi kako treba, ili ukoliko niste sigurni koju proceduru da preduzmete kada sledite instrukcije date u ovom uputstvu za korišćenje.

## 1.2 Opis oznaka upozorenja

Sledeći pasusi opisuju konvencije korišćene u ovom dokumentu za oznake upozorenja.

### Pažnja, Oprez, i Upozorenja

Neki segmenti teksta u ovom priručniku praćeni su slikom i stampani su masnim slovima ili kurzivom. Ti segmenti sadrže savete za pažnju, oprez i upozorenja. Njihovo značenje je sledeće:

### Beleška

Ova slika ukazuje na važnu informaciju ili savet koji pomaže da bolje iskoristite svoj računarski sistem.

### Opomena

Ova slika ukazuje na informaciju koja govori kako da izbegnete potencijalnu štetu na hardveru ili gubitak podataka.

### Upozorenje

Ova slika ukazuje na mogućnost telesne povrede i daje uputstva kako da se problem izbegne.

Neka upozorenja mogu biti prikazana bez prateće slike i u drukčijem formatu. U tim slučajevima je prikaz upozorenja propisan od strane nadležnog regulativnog organa.

## 1.3 Odbacivanje proizvoda i materijala za pakovanje

Odbačena električna i elektronska oprema - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Podešavanje monitora

### 2.1 Instalacija

#### 1 Sadržaj paketa



\* Razlikuje se u zavisnosti od regionala.

#### Beleška

246E9QS/246E9QDS/246E9QHS:


Koristite samo ovaj model AC/DC adaptera: Philips ADPC1925EX.

246E9QJA: Koristite samo ovaj model

AC/DC adaptera: Philips ADPC1936.

#### 2 Instalirajte postolje


- Postavite lice monitora na meku i glatku površinu vodeći računa da izbegnete grebanje ili oštećivanje ekrana.



- Držite postolje monitora sa obe ruke i čvrsto ubacite postolje osnove u stub osnove.

(1) Pažljivo pričvrstite osnovu za stub osnove dok bravica ne pričvrsti osnovu.


(2) Koristite svoje prste da pričvrstite zavrtnje koji se nalaze na dnu osnove i da pričvrstite osnovu čvrsto za stub.



## 2. Podešavanje monitora


### 3 Priključivanje na PC

246E9QJA:




- ① Priključak izmenične struje
- ② Priključak za slušalice
- ③ Audio ulaz
- ④ VGA ulaz
- ⑤ HDMI ulaz
- ⑥ DP ulaz
- ⑦ Kensington brava protiv krađe

246E9QDS:




- ① Priključak izmenične struje
- ② HDMI audio izlaz
- ③ VGA ulaz
- ④ DVI ulaz
- ⑤ HDMI ulaz
- ⑥ Kensington brava protiv krađe

246E9QS:



- ① Priključak izmenične struje
- ② VGA ulaz
- ③ DVI ulaz
- ④ Kensington brava protiv krađe

246E9QHS:




- ① Priključak izmenične struje
- ② HDMI audio izlaz
- ③ VGA ulaz
- ④ HDMI ulaz
- ⑤ Kensington brava protiv krađe

Povežite sa kompjuterom

1. Spojite čvrsto kabl za struju za poledinu monitora.
2. Isključite kompjuter i otkačite njegov kabl za struju.
3. Povežite signalni kabl monitora za video konektor na zadnjoj strani kompjutera.
4. Priključite kabl za napajanje kompjutera i monitora u najbližu utičnicu.
5. Uključite kompjuter i monitor. Ako se na monitoru pojavi slika, instalacija je završena.

## 2.2 Rad sa monitorom

### 1 Opis prednje strane monitora



|   |  |   |
|---|--|---|
| 1 |  | Pritisnite da biste uključili napajanje. Držite pritisnutim duže od 3 sekunde da biste isključili napajanje.  |
| 2 |  | Pristupanje meniju na ekranu. Potvrđivanje podešavanja menija na ekranu.  |
| 3 |  | 246E9QS/246E9QDS/<br>246E9QHS: Podesite nivo osvetljenosti.<br>246E9QJA: Da podesite ton zvučnika.<br><br>Podešavanje menija na ekranu.   |
| 4 |  | Promena izvora ulaznog signala.<br><br>Podešavanje menija na ekranu.  |
| 5 |  | Postoji više izbora:<br>246E9QDS/246E9QJA/<br>246E9QHS: FPS (Pucaćine), Racing (Trke), RTS (Strategije), Gamer (Igrač 1), Gamer 2 (Igrač 2), LowBlue Mode (LowBlue režim) i Off (Isključeno).<br>246E9QS: Standard (Standardni), Internet, Game (Igra), EasyRead i LowBlue Mode (LowBlue režim).<br><br>Vratite se na prethodni nivo na meniju na ekranu. |

### 2 Opis menija na ekranu

#### Šta je prikaz na ekranu (OSD)?

Prikaz menija na ekranu (OSD) je opcija svih Philips LCD monitora. On dopušta da krajnji korisnik prilagodi performanse ekrana ili odabere funkcije monitora direktno preko prozora sa uputstvima koji se pojavljuje na ekranu. Interfejs menija na ekranu koji je jednostavan za korišćenje prikazan je ispod:

246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS:

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| LowBlue Mode | On  |   |
| Input        | Off | ✓ |
| Picture      |     |   |
| Audio        |     |   |
| Color        |     |   |
| Language     |     |   |
|              | ▼   |   |

246E9QS:

|              |     |   |
|--------------|-----|---|
| LowBlue Mode | On  |   |
| Input        | Off | ✓ |
| Picture      |     |   |
| Color        |     |   |
| Language     |     |   |
| OSD Settings |     |   |
|              | ▼   |   |

#### Osnovne i jednostavne instrukcije o kontrolnim tasterima

Da biste pristupili meniju na ekranu na ovom Philips monitoru, jednostavno upotrebite jedinstveni taster za prebacivanje na poledini okvira monitora. Jedinstveno dugme radi kao džojstik. Da biste pomerali kurzor, jednostavno prebacujte taster u neki od četiri pravca. Pritisnite taster da biste izabrali željenu opciju.

## 2. Podešavanje monitora

### Meni na ekranu

Na donjoj skici prikazana je opšta struktura menija na ekranu. Možete je koristiti kao referencu kada ubuduće budeće želeli da nađete sopstveni put za razna podešavanja.

| Main menu    | Sub menu   |  |
|--------------|--|--|
| LowBlue Mode | On<br>Off  | — 1, 2, 3, 4   |
| Input        | VGA<br>DVI (246E9QS/246E9QDS)<br>HDMI 1.4 (246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)<br>DisplayPort (246E9QJA)   |  |
| Picture      | Picture Format<br>Brightness<br>Contrast<br>Sharpness<br>SmartResponse<br>SmartContrast<br>SmartFrame (246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)<br>Gamma<br>Pixel Orbiting<br>Over Scan (246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)<br>Volume<br>Stand-Alone (246E9QJA)<br>Mute<br>Audio Source (246E9QJA)<br>Color Temperature<br>sRGB<br>User Define | — Wide Screen, 4:3<br>— 0~100<br>— 0~100<br>— 0~100<br>— Off, Fast, Faster, Fastest<br>— On, Off<br>— On, Off<br>— Size (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)<br>— Brightness (0~100)<br>— Contrast (0~100)<br>— H. position<br>— V. position<br>— 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6<br>— On, Off<br>— On, Off<br>— 0~100<br>— On, Off<br>— On, Off<br>— Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K (246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)<br>— Native, 6500K, 9300K (246E9QS)<br>— Red: 0~100<br>— Green: 0~100<br>— Blue: 0~100 |
| Color        |  |  |
| Language     | English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Česká, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어  |  |
| OSD Settings | Horizontal<br>Vertical<br>Transparency<br>OSD Time Out<br>Auto<br>H.Position<br>V.Position<br>Phase<br>Clock<br>Resolution Notification<br>Reset<br>Information  | — 0~100<br>— 0~100<br>— Off, 1, 2, 3, 4<br>— 5s, 10s, 20s, 30s, 60s<br>— 0~100<br>— 0~100<br>— 0~100<br>— 0~100<br>— On, Off<br>— Yes, No  |
| Setup        |  |  |


### 3 Obaveštenje o rezoluciji

Ovaj monitor dizajniran je za optimalan rad na svojoj osnovnoj rezoluciji od 1920×1080@60Hz. Kada se monitor uključi u drugaćoj rezoluciji, pojaviće se upozorenje: Koristite 1920×1080@60Hz za najbolje rezultate.

Prikazivanje upozorenja o osnovnoj rezoluciji može se isključiti u opciji Setup (podešavanja) u meniju na ekranu.

### 4 Fizička funkcija

#### Nagib



#### Upozorenje


- Da biste izbegli potencijalno oštećenje ekrana, npr. odvajanje ekrana, pazite da se monitor ne naginje nadole za više od -5 stepeni.
- Ne pritiskajte ekran dok podešavate ugao monitora. Držite samo za okvir.

## 2.3 Uklonite postolje osnove i osnovu


Pre nego što počnete da rastavljate osnovu monitora, molimo vas da pratite instrukcije ispod da biste izbegli oštećenje ili povredu.

- Postavite lice monitora na glatku površinu vodeći računa da izbegnete grebanje ili oštećivanje ekrana.


## 2. Podešavanje monitora




2. Prstima otpustite vijak koji se nalazi na dnu osnove, a zatim uklonite osnovu sa postolja.



3. Prstima uklonite zglobni poklopac sa tela monitora.





4. Pomoću odvijača uklonite vijke na nosaču, a zatim uklonite nosač/ postolje sa monitora.



### Beleška

Ovaj monitor prihvata 75mm x 75mm VESA-saglasni interfejs za montiranje. Zavrtanj M4 za VESA montiranje. Uvek kontaktirajte proizvodača za montiranje na zid.



\* Dizajn monitora se može razlikovati od prikazanih na ilustraciji.

### Upozorenje

- Da biste izbegli potencijalno oštećenje ekrana, npr. odvajanje ekrana, pazite da se monitor ne naginje nadole za više od -5 stepeni.
- Ne pritiskajte ekran dok podešavate ugao monitora. Držite samo za okvir.

## 3. Optimizacija slike

### 3.1 SmartImage

#### 1 Šta je to?

SmartImage nudi unapred obavljenu podešavanja koja optimiziraju ekran za razne vrste sadržaja, dinamično podešavajući osvetljenje, kontrast, boju i oštrinu u stvarnom vremenu. Bilo da radite sa tekstualnim aplikacijama, prikazujete slike ili gledate video, Philips SmartImage isporučuje optimizovan rad monitora.


#### 2 Zašto mi je to potrebno?

Želite monitor koji pruža optimizovan prikaz svih vaših omiljenih tipova sadržaja, SmartImage softver dinamično podešava osvetljenje, kontrast, boju i oštrinu u realnom vremenu da bi povećao vaše uživanje u gledanju monitora.

#### 3 Kako radi?

SmartImage predstavlja ekskluzivnu, vodeću snagu Philips tehnologije koja analizira sadržaj prikazan na ekranu. Na osnovu scenarija koji ste odabrali, SmartImage dinamično povećava kontrast, zasićenje boja i oštrinu slike da bi poboljšao prikazani sadržaj – sve u realnom vremenu, sa pritiskom na jedan taster.


#### 4 Kako aktivirati SmartImage?



246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS:

- Prebacite nalevo da biste pokrenuli SmartImage meni na ekranu.
- Prebacite nagore ili nadole da biste izabrali FPS (Pucačine), Racing (Trke), RTS (Strategije), Gamer (Igrač 1), Gamer 2 (Igrač 2), LowBlue Mode (LowBlue režim) i Off (Isključeno).
- SmartImage će ostati na ekranu 5 sekundi, ukoliko prethodno ne prebacite nalevo radi potvrde.

Postoji više izbora: FPS (Pucačine), Racing (Trke), RTS (Strategije), Gamer (Igrač 1), Gamer 2 (Igrač 2), LowBlue Mode (LowBlue režim) i Off (Isključeno).




### 3. Optimizacija slike

- **FPS (Pučbine):** Za igranje pučina iz prvog lica. Poboljšava nivo detalja crne teme.
- **Racing (Trke):** Za igranje trkačkih igara. Pruža najbrže vreme odziva i visoku zasićenost boja.
- **RTS (Strategije):** Za igranje strategija u realnom vremenu, korisnički izabran deo može da bude označen za strateške igre (putem SmartFramea). Kvalitet slike je moguće posebno podešiti za označeni deo.
- **Gamer 1 (Igrač 1):** Željena podešavanja korisnika sačuvana kao Igrač 1.
- **Gamer 2 (Igrač 2):** Željena podešavanja korisnika sačuvana kao Igrač 2.
- **LowBlue Mode (LowBlue režim):** LowBlue režim za jednostavnu produktivnost za oči. Istraživanja su pokazala da, kao što ultraljubičasti zraci mogu da oštete oči, tako i zraci plavog svetla kratkotalanog dužine sa LED ekrana mogu da oštete oči i vremenom utiču na vid. Razvijeno za vašu dobrobit, podešavanje za Philips LowBlue režim koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje štetnog kratkotalanog plavog svetla.
- **Off (Isključeno):** Bez optimizacije od strane SmartImage.

#### 246E9QS:

1. Prebacite nalevo da biste pokrenuli SmartImage meni na ekranu.
2. Prebacite nagore ili nadole da biste izabrali Standard (Standardni), Internet, Game (Igra), EasyRead i LowBlue Mode (LowBlue režim).
3. SmartImage će ostati na ekranu 5 sekundi, ukoliko prethodno ne prebacite nalevo radi potvrde.

Postoji više izbora: Standard (Standardni), Internet, Game (Igra), EasyRead i LowBlue Mode (LowBlue režim).



- **Standard (Standardno):** Poboljšava tekst i prigušuje svetlost kako bi se poboljšala čitljivost i smanjilo naprezanje očiju. Ovaj režim značajno poboljšava čitljivost i produktivnost kada radite sa tabelama, PDF fajlovima, skeniranim člancima ili drugim opštim kancelarijskim aplikacijama.
- **Internet:** Ovaj profil kombinuje zasićenost boje, dinamični kontrast i poboljšanje ostrine za prikaz fotografija i drugih slika sa izuzetnom jasnoćom u rezonantnim bojama – sve bez artifekata i zamagljenih boja.
- **Game (igra):** Uključite kolo za najbolje vreme odgovora, smanjite reckave ivice za brzo pokretne objekte na ekranu, povećajte opseg kontrasta za svetlu i tamnu šemu – ovaj profil isporučuje najbolje igracko iskustvo za video igrice.
- **EasyRead:** Pomaže da se poboljša čitanje aplikacija baziranih na tekstu, poput PDF knjiga. Korišćenjem specijalnog algoritma koji povećava kontrast i ostrinu ivica tekstualnog sadržaja, prikaz je optimizovan za

### 3. Optimizacija slike

- čitanje sa lakoćom tako što podešava osvetljenje, kontrast i temperaturu boja monitora.
- **LowBlue Mode (LowBlue režim):** LowBlue režim za jednostavnu produktivnost za oči Istraživanja su pokazala da, kao što ultraljubičasti zraci mogu da oštete oči, tako i zraci plavog svetla kratkotalašne dužine sa LED ekrana mogu da oštete oči i vremenom utiču na vid. Razvijeno za vašu dobrobit, podešavanje za Philips LowBlue režim koristi pametnu softversku tehnologiju za smanjivanje štetnog kratkotalašnog plavog svetla.

## 3.2 SmartContrast

### 1 Šta je to?

Jedinstvena tehnologija koja dinamično analizira prikazani sadržaj i automatski optimizuje odnos kontrasta LCD monitora za maksimalnu vezuelnu jasnoću i uživanje u gledanju, ubrzavajući pozadinsko osvetljenje za jasnije, oštrite i svetlige slike ili zatamnjujući pozadinsko osvetljenje za jasan prikaz slika na mračnim pozadinama.

### 2 Zašto mi je to potrebno?

Želite najbolju vizuelnu jasnoću i uživanje u gledanju svake vrste sadržaja. SmartContrast dinamično kontroliše kontrast i podešava pozadinsko osvetljenje za jasnije, oštrite i svetlige igranje igrica i video slika ili prikazuje jasan, čitljiv tekst za kancelarijski rad. Smanjujući električnu potrošnju vašeg monitora, štedite troškove energije i produžujete život svog monitora.

### 3 Kako radi?

Kada aktivirate SmartContrast, on će analizirati sadržaj koji prikazujete u realnom vremenu radi podešavanja boje i kontrole intenziteta pozadine. Ova funkcija će dinamično povećati kontrast radi velikog iskustva u zabavi prilikom gledanja video zapisa ili igranja igrica.

## 4. FreeSync

(246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)  
 Igranje na računaru dugo je predstavljalo nesavršen doživljaj zato što grafički procesori i monitori imaju različite učestanosti osvežavanja. Ponekad grafički procesor može da prikaže mnoštvo novih slika tokom jednog osvežavanja monitora, a monitor će prikazati delove svake slike kao jednu sliku. Naziv za ovo je „preklapanje“. Igrači mogu da reše problem „preklapanja“ pomoću funkcije pod nazivom „v-sync“, ali prikaz slike može da postane isprekidan dok grafički procesor čeka da monitor traži osvežavanje pre prikazivanja novih slika.

Brzina odziva pokazivača miša i ukupni broj kadrova u sekundi takođe se smanjuju uz funkciju v-sync. Tehnologija AMD FreeSync™ eliminiše sve te probleme tako što grafičkom procesoru omogućava da osveži monitor kada je spremna nova slika, što igračima pruža neverovatno gladak i brz prikaz igara bez „preklapanja“.

Sledi lista kompatibilnih grafičkih kartica.

- Operativni sistem
  - Windows 10/8.1/8/7
- Grafička kartica: R9 serija 290/300 i R7 serija 260
  - AMD Radeon R9 serija 300
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290
  - AMD Radeon R9 285

- AMD Radeon R7 260X
- AMD Radeon R7 260
- Procesor A-serije Desktop i Mobility APU-ovi
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K

## 5. Tehničke specifikacije

| Slika/Prikaz                                     |   |
|--|---|
| Tip ekrana monitora                              | IPS tehnologija   |
| Pozadinsko svetlo                                | W-LED sistem  |
| Veličina panela                                  | 23,8" Š (60,5cm)  |
| Format slike                                     | 16:9  |
| Razdoblje piksela                                | 0,275 x 0,275 mm  |
| SmartContrast                                    | 20.000.000:1  |
| Optimalna rezolucija                             | 1920 x 1080 @ 60Hz  |
| Ugao gledanja                                    | 178° (H) / 178° (V) pri C/R > 10 (tip.)   |
| Poboljšanje slike                                | SmartImage  |
| Bez treperenja                                   | DA  |
| Prikaz boja                                      | 16,7M   |
| Vertikalna frekvencija osvežavanja               | 50Hz-76Hz (VGA, DVI)<br>48Hz-76Hz (HDMI, DP, FreeSync for HDMI, FreeSync for DP)<br>(246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)  |
| Horizontalna frekvencija                         | 30KHz-83KHz (VGA, DVI)<br>30KHz-85KHz (HDMI, DP, FreeSync for HDMI, FreeSync for DP)<br>(246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)  |
| Skala boja                                       | DA  |
| sRGB   | DA  |
| FreeSync   | DA (246E9QDS/246E9QJA/246E9QHS)   |
| Povezivanje                                      |   |
| Ulaz za signal                                   | 246E9QDS: VGA(analogno), DVI, HDMI(digitalno)<br>246E9QJA: VGA(analogno), HDMI, DP(digitalno)<br>246E9QS: VGA(analogno), DVI(digitalno)<br>246E9QHS: VGA(analogno), HDMI(digitalno)   |
| Audio Ulaz/Izlaz                                 | 246E9QDS/246E9QHS: HDMI audio izlaz<br>246E9QJA: Audio ulaz za računar, izlaz za slušalice  |
| Ulazni signal                                    | Odvojeni Sync, Sync na zelenom  |
| Ugodnost   |   |
| Ugrađeni zvučnici                                | 3 W x 2 (246E9QJA)  |
| Jezici menija na ekranu                          | Engleski, nemački, španski, grčki, francuski, italijanski, mađarski, holandski, portugalski, brazilski portugalski, poljski, ruski, švedski, finski, turski, češki, ukrajinski, pojednostavljeni kineski, tradicionalni kineski, japanski, korejski |
| Druge pogodnosti                                 | Kensington brava, VESA montiranje (75x75 mm)  |
| Plug and Play (priključi i pusti) kompatibilnost | DDC/CI, Mac OSX, sRGB, Windows 10/8.1/8/7   |
| Stalak   |   |
| Nagib  | -5° / +20°  |

## 5. Tehničke specifikacije

## 246E9QS/246E9QHS

| <b>Napajanje</b>                        |   |                                   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Potrošnja                               | Ulagani AC napon na 100 VAC, 50Hz                                   | Ulagani AC napon na 115 VAC, 60Hz | Ulagani AC napon na 230 VAC, 50Hz |
| Normalan rad                            | 20,00 W (tip.)  | 20,10 W (tip.)                    | 20,20 W (tip.)                    |
| Režim spavanja (pripravnosti)           | < 0,5 W (tip.)  | < 0,5 W (tip.)                    | < 0,5 W (tip.)                    |
| Režim isključenosti                     | < 0,3 W (tip.)  | < 0,3 W (tip.)                    | < 0,3 W (tip.)                    |
| Rasipanje toplote*                      | Ulagani AC napon na 100 VAC, 50Hz                                   | Ulagani AC napon na 115 VAC, 60Hz | Ulagani AC napon na 230 VAC, 50Hz |
| Normalan rad                            | 68,26 BTU/hr (tip.)   | 68,60 BTU/hr (tip.)               | 68,94 BTU/hr (tip.)               |
| Režim spavanja (pripravnosti)           | < 1,71 BTU/hr (tip.)  | < 1,71 BTU/hr (tip.)              | < 1,71 BTU/hr (tip.)              |
| Režim isključenosti                     | < 1,02 BTU/hr (tip.)  | < 1,02 BTU/hr (tip.)              | < 1,02 BTU/hr (tip.)              |
| Svetleća dioda za pokazivanje napajanja | Režim je uključen: Belo, režim za čekanje/spavanje: Belo (trepćuće) |                                   |                                   |
| Napajanje                               | Ugrađeno, 100–240VAC, 50–60Hz                                       |                                   |                                   |

## 246E9QDS

| <b>Napajanje</b>                        |   |                                   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Potrošnja                               | Ulagani AC napon na 100 VAC, 50Hz                                   | Ulagani AC napon na 115 VAC, 60Hz | Ulagani AC napon na 230 VAC, 50Hz |
| Normalan rad                            | 20,03 W (tip.)  | 20,13 W (tip.)                    | 20,23 W (tip.)                    |
| Režim spavanja (pripravnosti)           | < 0,3 W (tip.)  | < 0,3 W (tip.)                    | < 0,3 W (tip.)                    |
| Režim isključenosti                     | < 0,3 W (tip.)  | < 0,3 W (tip.)                    | < 0,3 W (tip.)                    |
| Rasipanje toplote*                      | Ulagani AC napon na 100 VAC, 50Hz                                   | Ulagani AC napon na 115 VAC, 60Hz | Ulagani AC napon na 230 VAC, 50Hz |
| Normalan rad                            | 68,36 BTU/hr (tip.)   | 68,70 BTU/hr (tip.)               | 69,04 BTU/hr (tip.)               |
| Režim spavanja (pripravnosti)           | < 1,02 BTU/hr (tip.)  | < 1,02 BTU/hr (tip.)              | < 1,02 BTU/hr (tip.)              |
| Režim isključenosti                     | < 1,02 BTU/hr (tip.)  | < 1,02 BTU/hr (tip.)              | < 1,02 BTU/hr (tip.)              |
| Svetleća dioda za pokazivanje napajanja | Režim je uključen: Belo, režim za čekanje/spavanje: Belo (trepćuće) |                                   |                                   |
| Napajanje                               | Ugrađeno, 100–240VAC, 50–60Hz                                       |                                   |                                   |

## 246E9QJA

| <b>Napajanje</b>                           |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Potrošnja                                  | Ulagani AC<br>napon na 100<br>VAC, 50Hz   | Ulagani AC<br>napon na 115<br>VAC, 60Hz | Ulagani AC<br>napon na 230<br>VAC, 50Hz |
| Normalan rad                               | 20,69 W (tip.)  | 20,79 W (tip.)                          | 20,89 W (tip.)                          |
| Režim spavanja<br>(pripravnosti)           | < 0,3 W (tip.)  | < 0,3 W (tip.)                          | < 0,3 W (tip.)                          |
| Režim isključenosti                        | < 0,3 W (tip.)  | < 0,3 W (tip.)                          | < 0,3 W (tip.)                          |
| Rasipanje topline*                         | Ulagani AC<br>napon na 100<br>VAC, 50Hz   | Ulagani AC<br>napon na 115<br>VAC, 60Hz | Ulagani AC<br>napon na 230<br>VAC, 50Hz |
| Normalan rad                               | 70,61 BTU/hr<br>(tip.)  | 70,96 BTU/hr<br>(tip.)                  | 71,30 BTU/hr<br>(tip.)                  |
| Režim spavanja<br>(pripravnosti)           | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)   | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                 | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                 |
| Režim isključenosti                        | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)   | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                 | < 1,02 BTU/hr<br>(tip.)                 |
| Svetleća dioda za<br>pokazivanje napajanja | Režim je uključen: Belo, režim za čekanje/spavanje:<br>Belo (trepćuće)              |   |   |
| Napajanje                                  | Ugradeno, 100–240VAC, 50–60Hz   |   |   |
| <b>Dimenzije</b>                           |   |   |   |
| Proizvod sa postoljem<br>(ŠxVxD)           | 540 x 416 x 190 mm  |   |   |
| Proizvod bez postolja<br>(ŠxVxD)           | 540 x 326 x 39 mm   |   |   |
| Proizvod sa pakovanjem<br>(ŠxVxD)          | 586 x 477 x 141 mm  |   |   |
| <b>Težina</b>                              |   |   |   |
| Proizvod sa postoljem                      | 2,89 kg (246E9QHS)<br>2,90 kg (246E9QS)<br>2,94 kg (246E9QDS)<br>3,01 kg (246E9QJA) |   |   |
| Proizvod bez postolja                      | 2,33 kg (246E9QHS)<br>2,34 kg (246E9QS)<br>2,39 kg (246E9QDS)<br>2,45 kg (246E9QJA) |   |   |
| Proizvod sa pakovanjem                     | 4,39 kg (246E9QHS)<br>4,28 kg (246E9QS)<br>4,45 kg (246E9QDS)<br>4,51 Kg (246E9QJA) |   |   |
| <b>Stanje rada</b>                         |   |   |   |
| Raspon temperature<br>(tokom rada)         | Od 0°C do 40°C  |   |   |

## 5. Tehničke specifikacije

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Relativna vlažnost (tokom rada)     | Od 20% do 80%          |
| Atmosferski pritisak (tokom rada)   | Od 700 hPa do 1060 hPa |
| Raspon temperature (kada ne radi)   | Od -20°C do 60°C       |
| Relativna vlažnost (kada ne radi)   | Od 10% do 90%          |
| Atmosferski pritisak (kada ne radi) | Od 500 hPa do 1060 hPa |

## Okruženje

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| ROHS              | DA                             |
| Pakovanje         | 100% se može reciklirati       |
| Posebne substance | Kućište 100% bez PVC-a i BFR-a |
| <b>Kutija</b>     |                                |
| Obojeni           | Crna                           |
| Završna obrada    | Sjaj                           |

## Beleška

1. Ovi podaci se mogu menjati bez obaveštenja. Idi na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) da preuzmete najnoviju verziju pamfleta.

## 5.1 Rezolucija i unapred podešeni režimi

### 1 Maksimalna rezolucija

1920×1080, na 60 Hz (VGA/DVI)

1920×1080, na 75 Hz (HDMI)

### 2 Preporučena rezolucija

1920×1080, na 60 Hz

| H.<br>frekvencija<br>(kHz) | Rezolucija | V.<br>frekvencija<br>(Hz) |
|----------------------------|------------|---------------------------|
| 31,47                      | 720x400    | 70,09                     |
| 31,47                      | 640x480    | 59,94                     |
| 35,00                      | 640x480    | 66,67                     |
| 37,86                      | 640x480    | 72,81                     |
| 37,50                      | 640x480    | 75,00                     |
| 37,88                      | 800x600    | 60,32                     |
| 46,88                      | 800x600    | 75,00                     |
| 48,36                      | 1024x768   | 60,00                     |
| 60,02                      | 1024x768   | 75,03                     |
| 63,89                      | 1280x1024  | 60,02                     |
| 79,98                      | 1280x1024  | 75,03                     |
| 55,94                      | 1440x900   | 59,89                     |
| 65,29                      | 1680x1050  | 59,95                     |
| 67,50                      | 1920x1080  | 60,00                     |
| 83,89                      | 1920x1080  | 74,97<br>(HDMI)           |

### Beleška

Imajte na umu da monitor najbolje radi pri nativnoj rezoluciji od 1920×1080 @ 60 Hz. Za najbolji kvalitet prikaza, molimo pratite preporuku za ovu rezoluciju.

## 6. Štednja energije

Ukoliko imate VESA DPM karticu o saglasnosti sa ekranom ili softver instaliran na svom računaru, monitor može automatski smanjiti potrošnju električne energije kada ga ne koristite. Ukoliko se detektuje unos sa tastature, miša ili sa drugog uređaja za unos, monitor će se automatski „probuditi“. Naredna tabela pokazuje potrošnju električne struje i signalizaciju ove osobine automatske štednje električne energije:

246E9QS/246E9QHS:

| Definicija upravljanja potrošnjom električne energije |            |        |        |                                 |                     |
|---|------------|--------|--------|---------------------------------|---------------------|
| VESA režim  | Video      | H-sync | V-sync | Električna energija u upotrebi  | Boja svetleće diode |
| Aktivno   | UKLJUČENO  | Da     | Da     | 20,1 W (tip.)<br>20,2 W (maks.) | Belo                |
| Režim spavanja (pripravnosti)                         | ISKLJUČENO | Ne     | Ne     | 0,5 W (tip.)                    | Belo (trepćuće)     |
| Režim isključenosti                                   | ISKLJUČENO | -      | -      | 0,3 W (tip.)                    | ISKLJUČENO          |

246E9QDS/246E9QJA:

| Definicija upravljanja potrošnjom električne energije |            |        |        |                                |                     |
|---|------------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|
| VESA režim  | Video      | H-sync | V-sync | Električna energija u upotrebi | Boja svetleće diode |
| Aktivno   | UKLJUČENO  | Da     | Da     | 22 W (tip.)<br>35 W (maks.)    | Belo                |
| Režim spavanja (pripravnosti)                         | ISKLJUČENO | Ne     | Ne     | 0,3 W (tip.)                   | Belo (trepćuće)     |
| Režim isključenosti                                   | ISKLJUČENO | -      | -      | 0,3 W (tip.)                   | ISKLJUČENO          |

Sledeće podešavanje se koristi da izmeri potrošnju energije ovog monitora.

- Nativna rezolucija: 1920x1080
- Kontrast: 50%
- Osvetljenje: 100%
- Temperatura boje: 6500k sa punom belom šemom


### Beleška

Ovi podaci su podložni promenama bez obaveštenja.

## 7. Briga o kupcima i garancija

### 7.1 Politika kompanije Philips na području defektnih piksela na pljosnatim monitorima

Philips nastoji da isporuči proizvode najvišeg kvaliteta. Mi koristimo neke od najsvremenijih proizvodnih procesa u našoj branši i sprovodimo strogu kontrolu kvaliteta. Međutim, oštećenja piksela i potpiksela na panelima za TFT monitore koji se koriste kod monitora sa ravnim panelima ponekad su neizbežna. Nijedan proizvođač ne može garantovati da paneli neće imati defektne piksele, a Philips garantuje da će svaki monitor koji ima neprihvatljiv broj defekata popraviti ili zameniti pod garancijom. U ovom obaveštenju opisani su tipovi defekata piksela i definisan prihvatljiv nivo defekata za svaki tip. Da bi se steklo pravo na popravku ili zamenu pod garancijom, broj defektnih piksela na TFT LCD ploči mora biti iznad ovih prihvatljivih nivoa. Na primer, ne sme da nedostaje više od 0,0004% pod piksela na monitoru. Pošto se neki tipovi i kombinacije tipova defekata piksela više primećuju nego drugi, Philips je za njih postavio čak i više standarde kvaliteta. Ova polica važi svuda u svetu.



#### Pikseli i sub-pikseli

Piksel ili element slike sastoji se od tri sub-piksela primarne boje (crvene, zelene i plave). Veliki broj piksela


zajedno čini sliku. Kada su svi sub-pikseli jednog piksela osvetljeni, tri obojena sub-piksela zajedno izgledaju kao jedinstveni piksel bele boje. Kada su svi tamni, tri obojena sub-piksela zajedno izgledaju kao jedinstveni piksel crne boje. Druge kombinacije osvetljenih i tamnih sub-piksela izgledaju kao jedinstveni piksel neke druge boje.

#### Tipovi defektnih piksela


Defektni pikseli i sub-pikseli na ekranu manifestuju se na različite načine. Postoje dve kategorije defektnih piksela i nekoliko tipova defektnih sub-piksela u svakoj od kategorija.

#### Defekti svetle tačke

Defekti svetle tačke se pojavljuju kada su pikseli ili podpikseli uvek uključeni ili osvetljeni. To jest, svetla tačka je pod-piksel koji je prikazan na ekranu kada je na monitoru tamni dijagram. Postoje različiti tipovi defekata svetle tačke.



Jedan osvetljeni sub-piksel (crveni, zeleni ili plavi).



Dva susedna osvetljena sub-piksela:

- crveni + plavi = purpurni
- crveni + zeleni = žuti
- zeleni + plavi = cijan (svetloplavi)




Tri susedna osvetljena sub-piksela  
(jedan beli piksel).

### Beleška

**Crvena ili plava svetla tačka mora da bude više od 50 procenata svetlijia u odnosu na susedne tačke dok je zelena svetla tačka 30 procenata svetlijia od susednih tačaka.**


### Defekti crne tačke

Tamni tačkasti defekti se pojavljuju kao pikseli ili podpikseli koji su uvek zatamnjeni ili „isključeni“. To jest, tamna tačka je pod-piksel koji je prikazan na ekranu kada je na monitoru svetli dijagram. Ovo su tipovi defekata crne tačke.



### Blizina defektnih piksela

Pošto se defektni pikseli i sub-pikseli istog tipa više primećuju kad su blizu jedan do drugoga, Philips je specificirao i tolerancije za blizinu defektnih piksela.



### Tolerancije za defektne piksele

Da bi se steklo pravo na popravku ili zamenu pod garancijom zbog defektnih piksela, TFT LCD panel u ravnom Philips monitoru mora da ima defektne piksele ili sub-piksеле koji premašuju tolerancije navedene u sledećim tabelama.

## 7. Briga o kupcima i garancija

| OŠTEĆENJA SVETLE TAČKE                            | PRIHVATLJIV NIVO |
|---|------------------|
| 1 svetli podpiksel                                | 2                |
| 2 susedna svetla podpiksela                       | 1                |
| 3 susedna svetla podpiksela (jedan beli piksel)   | 0                |
| Rastojanje između dva oštećenja svetle tačke*     | >10mm            |
| Ukupno oštećenja svetle tačke svih vrsta          | 3                |
| OŠTEĆENJA CRNE TAČKE                              | PRIHVATLJIV NIVO |
| 1 tamni podpiksel                                 | 5 ili manje      |
| 2 susedna tamna podpiksela                        | 2 ili manje      |
| 3 susedna tamna podpiksela                        | 0                |
| Razdaljina između dva oštećenja crne tačke*       | >10mm            |
| Ukupno oštećenja crne tačke svih vrsta            | 5 ili manje      |
| UKUPNO OŠTEĆENJA TAČKE                            | PRIHVATLJIV NIVO |
| Ukupno oštećenja svetle ili crne tačke svih vrsta | 5 ili manje      |

### Beleška

1 ili 2 oštećena susednih podpiksela = 1 oštećenje tačke

## 7.2 Briga o kupcima & Garancija

Za informacije o tome šta pokriva garancija i dodatne zahteve za podršku koji važe za vaš region, molimo posetite internet prezentaciju [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) za detalje, ili kontaktirajte svoj lokalni Philips centar za podršku kupcima.

Za proširenu garanciju, ukoliko želite da produžite period trajanja garancije, nudimo uslužni paket Van garancije preko našeg sertifikovanog uslužnog centra.

Za Period garancije pogledajte Izjavu o garanciji u Priručniku s važnim informacijama.

Ukoliko želite da koristite ovu uslugu, kupite je u roku od 30 kalendarskih dana od datuma kupovine proizvoda. Tokom produženog perioda garancije, usluga uključuje preuzimanje, popravku i vraćanje, ali će korisnik biti odgovoran za sve proistekle troškove.

Ukoliko sertifikovani partner za pružanje usluge ne može da obavi neophodne popravke ponuđene paketom produžene garancije, pronaći ćemo alternativno rešenje za vas, ukoliko je moguće, tokom trajanja perioda produžene garancije koju ste kupili.

Molimo vas, kontaktirajte našeg predstavnika za Philips korisničke usluge ili lokalni kontakt centar (preko broja za brigu o kupcima) za više detalja.

Broj telefona Philips centra za brigu o kupcima je dat ispod.

| Lokalni standardni period garancije | Period produžene garancije | Ukupan period garancije                |
|-------------------------------------|----------------------------|--|
| U zavisnosti od različitih regiona  | + 1 godina                 | Lokalni standardni period garancije +1 |
|                                     | + 2 godine                 | Lokalni standardni period garancije +2 |
|                                     | + 3 godine                 | Lokalni standardni period garancije +3 |

\*\*Potrebni su dokaz o originalnoj kupovini i produženoj garanciji.

### Beleška

1. Pogledajte priručnik sa važnim informacijama za regionalni uslužni pozivni centar, dostupan na stranici za podršku Philips veb-sajta.

## 8. Rešavanje problema i najčešća pitanja

### 8.1 Rešavanje problema

Ova stranica se bavi problemima koje može rešiti sam korisnik. Ukoliko problem postoji i nakon što ste probali ova rešenja, kontaktirajte predstavnika Philips korisničkog servisa.

#### 1 Uobičajeni problemi

**Nema slike (svetleća dioda za napajanje ne gori)**

- Proverite da li je električni kabl povezan sa utičnicom i sa zadnjim delom monitora.
- Prvo, proverite da li je prekidač za uključivanje na prednjem delu monitora u položaju ISKLJUČEN, zatim ga pritisnite u položaj UKLJUČEN.

**Nema slike (svetleća dioda za napajanje gori belo)**

- Proverite da li je računar uključen.
- Proverite da li je signalni kabl ispravno povezan sa vašim računarom.
- Proverite da kabl monitora slučajno nema savijene čavlice na strani sa koje se spaja. Ukoliko ima, popravite ili zamenite kabl.
- Osobina štednje energije se može aktivirati.

**Ekran kaže**

Check cable connection

- Proverite da li je kabl monitora ispravno povezan sa vašim računarom. (Takođe pogledajte vodič za brzo korišćenje).

- Proverite da vidite da li kabl monitora ima savijene čavlice.
- Proverite da li je računar uključen.

**AUTO taster ne funkcioniše**

- Auto funkcija se može primeniti samo u VGA-analognom režimu. Ukoliko rezultat nije zadovoljavajući, možete da uradite ručna podešavanja preko menija na ekranu.

#### 2 Beleška

Auto funkcija ne može da se primeni u DVI-digitalnom režimu, jer nije neophodna.

**Vidljivi znaci dima ili varnica**

- Ne obavljajte bilo kakve korake za rešavanje problema.
- Odmah isključite monitor iz glavnog izvora napajanja, zbog bezbednosti.
- Odmah kontaktirajte predstavnika Philips servisa za korisnike.

#### 2 Problemi sa slikom

**Slika nije centrirana**

- Podesite poziciju slike koristeći „Auto“ funkciju u glavnim kontrolama menija na ekranu.
- Podesite položaj slike koristeći Faza/Sata Podešavanja u OSD glavnim kontrolama. Radi samo u VGA režimu.

**Slika vibrira na ekranu**

- Proverite da li je signalni kabl sigurno povezan sa grafičkom pločom ili računaram.

**Vertikalno treperenje se javlja**



- Podesite poziciju slike koristeći „Auto“ funkciju u glavnim kontrolama menija na ekranu.

## 8. Rešavanje problema i najčešća pitanja

- Uklonite vertikalne pruge koristeći Faza/Sata Podešavanja u OSD glavnim kontrolama. Radi samo u VGA režimu.

### Horizontalno treperenje se javlja



- Podesite poziciju slike koristeći „Auto” funkciju u glavnim kontrolama menja na ekranu.
- Uklonite vertikalne pruge koristeći Faza/Sata Podešavanja u OSD glavnim kontrolama. Radi samo u VGA režimu.

### Javlja se zamrljana, nejasna ili suviše tamna slika

- Podesite kontrast i svetlost na prikazu na ekranu.

„Slika koja ostaje na ekranu”, „utisnuta slika” ili „fantomna slika” ostaju nakon isključenja napajanja.

- Neprekidno prikazivanje statične slike tokom dužeg vremenskog perioda može da izazove efekat „Utisnuta slika”, poznatiji i kao „slika koja ostaje na ekranu” ili „fantomna slika”. „Utisnuta slika”, „slika koja ostaje na ekranu” ili takozvani „fantomna slika” slike je vrlo poznat fenomen u tehnologiji LCD panela. U većini slučajeva, „urezana slika” ili „slika koja ostaje na ekranu” ili senka „fantomna slika” nestaje postepeno tokom nekog perioda, nakon isključenja struje.
- Prilikom svakog napuštanja monitora, pokrenite čuvara ekrana.
- Uvek aktivirajte aplikaciju za osvežavanje periodičnog ekrana ukoliko vaš LCD monitor pokazuje nepromenljiv statični sadržaj.

- Neuspešno pokretanje čuvara ekrana, ili aplikacija sa periodičnim osvežavanjem ekrana mogu dovesti do pojave ozbiljnih simptoma „urezane slike”, „slike koja ostaje na ekranu” ili „fantomne slike”, koji neće nestati i koji ne mogu biti popravljeni. Oštećenje pomenuto gore nije pokriveno garancijom.

Pojavljuje se iskrivljena slika. Tekst je nejasan ili zamrljan.

- Podesite rezoluciju prikaza računara na isti režim kao što je preporučena originalna rezolucija ekrana monitora.

Zelene, crvene, plave, tamne, i bele tačke se javljaju na ekranu

- Preostale tačke su normalna karakteristika tečnog kristala koji se koristi u današnjoj tehnologiji. Molimo vas pogledajte politiku o pikselima za više detalja.

\* Svetlo za „uključeno napajanje” je isuviše jako i uz nemiravajuće

- Možete da podesite svetlo za „uključeno napajanje” koristeći Podešavanje za Svetleću diodu za napajanje, u glavnim kontrolama menja na ekranu.

Za dalju pomoć pogledajte kontakt informacije za uslugu navedene u priručniku Važne informacije i obratite se predstavniku korisničke službe kompanije Philips.

\* Funkcionalnost se razlikuje u zavisnosti od ekrana.

## 8.2 Opšta FAQs (često postavljana pitanja)

P1: Kada instaliram monitor, šta treba da uradim ukoliko ekran pokazuje „Ne može da se prikaže ovaj video režim“?

Odg.: Preporučena rezolucija za ovaj monitor: 1920×1080 @ 60 Hz.

- Isključite sve kablove, zatim povežite svoj računar sa monitorom koji ste prethodno koristili.
- U Windows Start Meniju, izaberite Podešavanja/kontrolni panel. U kontrolni panel prozoru, izaberite ikonu prikaz. Unutar prikaz kontrolni panel, izaberite prozorčić „podešavanja“. Pod tabelom za podešavanja, u stubcu sa oznakom "Desktop Area" (desktop oblast), pomerite klizač na 1920 x 1080 piksela.
- Otvorite „napredne opcije“ i podesite brzinu osvežavanja na 60Hz, zatim kliknite na OK.
- Restartujte svoj računar i ponovite korake 2 i 3, da potvrdite da je vaš računar podešen na 1920 x 1080 pri 60Hz.
- Isključite svoj kompjuter, isključite svoj stari monitor i povežite svoj Philips LCD monitor.
- Uključite monitor, a zatim uključite računar.

P2: Koji je preporučeni opseg za osvežavanje za LCD monitor?

Odg.: Preporučena brzina osvežavanja za LCD monitore je 60Hz. U slučaju nekih smetnji na ekranu, možete je podesiti na 75Hz da vidite da li to uklanja smetnje.

P3: Šta su datoteke .inf i .icm? Kako da instaliram upravljačke programe (.inf i .icm)?

Odg.: Ovo su datoteke upravljačkih programa za vaš monitor. Vaš računar može zahtevati upravljačke programe za monitor (datoteke .inf i .icm) kada prvi put instalirate monitor. Pratite uputstva u vašem uputstvu za upotrebu, upravljački programi za monitor (datoteke .inf i .icm) automatski će se instalirati.

P4: Kako podešavam rezoluciju?

Odg.: Drajver za vašu video karticu/grafiku i monitor zajedno određuju dostupne rezolucije. Možete izabrati željenu rezoluciju u okviru opcije Windows® Control Panel, sa "Display properties" (Karakteristike prikaza).

P5: Šta ako se izgubim kada obavljam podešavanja za monitor?

Odg.: Jednostavno pritisnite taster ➔, zatim izaberite „Resetuj“ da vratite sva originalna fabrička podešavanja.

P6: Da li je LCD ekran otporan na ogrebotine?

Odg.: Generalno se preporučuje da se površina ploče ne izlaže preteranim udarima i da se zaštiti od oštih ili tupih predmeta. Kada rukujete monitorom, proverite da nema pritiska ili sile na površini ploče. Ovo može uticati na uslove garancije.

P7: Kako bi trebalo da čistim površinu LCD-a?

Odg.: Za normalno čišćenje, koristite čistu, mekanu tkaninu. Za dubinsko čišćenje, koristite izopropil alkohol. Ne koristite druge rastvarače, kao što su etil alkohol, etanol, aceton, heksan, itd.

## 8. Rešavanje problema i najčešća pitanja

P8: Mogu li da promenim podešavanje boje svog monitora?

Odg.: Da, možete promeniti svoje podešavanje boja putem kontrole menija na ekranu, na sledeći način,

- Pritisnite ➡ da biste prikazali meni na ekranu (OSD).
  - Pritisnite taster ↓ da biste odabrali opciju „Boja”, a potom pritisnite ➡ da uđete u podešavanja za boju, gde se nalaze tri podešavanja, kao što je prikazano ispod.
1. Color Temperature (Temperatura boje): Sa podešavanjima u opsegu od Native ekran izgleda „toplo, sa tonom crveno-bele boje”, dok temperatura od 9300K (246E9QS) / 11500K (246E9QDS / 246E9QJA / 246E9QHS) K daje „hladan, plavo-beli ton”.
  2. sRGB; ovo je standardno podešavanje za obezbeđivanje tačne razmene boja između različitih uređaja (npr. digitalni foto-aparati, monitori, štampači, skeneri, itd)
  3. User Define (Korisnički definisano); korisnik može birati svoju omiljenu boju podešavanja podešavanjem crvene, zelene plave boje.

### Beleška

Merenje boje svetla koje zrači neki predmet dok se zagreva. Ovo merenje se izražava apsolutnom skalom, (stepeni u Kelvinima). Niže temperature u Kelvinima kao što su one od 2004K su crvene; više temperature kao što su one od 9300K su plave. Neutralna temperatura je bela, na 6504K.

P9: Da li mogu da povežem moj LCD monitor za bilo koji kompjuter, radnu stanicu ili Mac?

Odg.: Da. Svi Philips LCD monitori su u potpunosti kompatibilni sa standardnim kompjuterima, Mac-ovima i radnim stanicama. Može vam zatrebat adapter za kabl da povežete monitor sa svojim mekintoš sistemom. Kontaktirajte svog predstavnika za Philips prodaju za više informacija.

P10: Da li su Philips monitori uključi i reprodukuju?

Odg.: Da, monitori su Plug-and-Play kompatibilni sa operativnim sistemima 10/8.1/8/7, Mac OSX.

P11: Šta predstavlja lepljenje slike, urezanost slike, slika koja ostaje na ekranu ili fantomska slika na LCD panelima?

Odg.: Neprekidno prikazivanje statične slike tokom dužeg vremenskog perioda može da izazove efekat „Utisнута слика”, poznatiji i kao „slika koja ostaje na ekranu” ili „fantomska slika”. „Utisнута слика”, „slika koja ostaje na ekranu” ili takozvani „fantomska slika” slike je vrlo poznat fenomen u tehnologiji LCD panela. U većini slučajeva, „urezana slika” ili „slika koja ostaje na ekranu” ili senka „fantomska slika” nestaje postepeno tokom nekog perioda, nakon isključenja struje.

Prilikom svakog napuštanja monitora, pokrenite čuvara ekrana.

Uvek aktivirajte aplikaciju za osvežavanje periodičnog ekrana ukoliko vaš LCD monitor pokazuje nepromenljiv statični sadržaj.

## 8. Rešavanje problema i najčešća pitanja

### Upozorenje


Ozbiljni simptomi „urezivanja slike“ ili „slike koja ostaje na ekranu“ ili „fantomne slike“ neće nestati i ne mogu se popraviti. Oštećenje pomenuto gore nije pokriveno garancijom.

P12: Zašto moj ekran ne prikazuje oštar tekst, a prikazuje zupčasta slova?

Odg.: Vaš monitor radi najbolje pri nativnoj rezoluciji od 1920 x 1080 pri 60Hz. Za najbolji prikaz, molimo koristite ovu rezoluciju.

P13: Kako da otključam/zaključam namenski taster?

Odg.: Pritisnite taster ➡ i zadržite ga 10 sekundi da biste otključali/zaključali namenski taster. Na ekranu će iskočiti poruka „Pažnja“ sa statusom otključavanja/zaključavanja, kao što je prikazano na sledećim ilustracijama.



P14: Gde mogu da nadem Priručnik s važnim informacijama koji je pomenut u EDFU?

Odg.: Priručnik s važnim informacijama se može preuzeti na stranici za podršku veb-lokacije kompanije Philips.



© 2018 Koninklijke Philips N.V. Sva prava zadržana.

Ovaj proizvod je proizveden i pušten u prodaju od strane ili u ime kompanije Top Victory Investments Ltd. ili jedne od njenih povezanih kompanija. Kompanija Top Victory Investments Ltd. je davalac garancije za ovaj proizvod. Philips i logotip Philips grba su registrovani žigovi kompanije Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.

Specifikacije su podložne promenama bez obaveštenja.

Verzija: M9246EQ1T