

尺寸: 65\*100mm  
平面展开: 195\*200mm  
材质: 70克书写纸  
颜色: 单黑印刷/无表面处理  
料号: 406-000-00254

正面1


正面2

正面3

PHILIPS

使用说明书

SPK6624  
蓝牙无线键盘  
使用说明书



#### 功能概述

- |             |         |
|-------------|---------|
| 1. 产品丝印LOGO | 5. 键盘底贴 |
| 2. 连接模式指示灯  | 6. 防滑脚垫 |
| 3. 大小写指示灯   | 7. 电源开关 |
| 4. 电池槽      | 8. 接收器  |



#### 连接指南

##### 2.4G连接方法:

将键盘切换到2.4G无线模式(红灯), 将接收器接收器插入设备即可使用

##### 蓝牙连接方法:

将键盘切换到蓝牙模式(蓝灯), 将设备打开蓝牙并搜索连接即可使用

注: 蓝牙1、蓝牙2连接方法相同, 区别于蓝牙1模式灯为蓝灯, 蓝牙2为绿灯

#### 模式切换方法

##### 键盘

- ①按Fn+主键区数字键1 为切换 无线2.4G (指示灯闪红灯)
- ②按Fn+主键区数字键2 为切换 蓝牙1 (指示灯闪蓝灯)
- ③按Fn+主键区数字键3 为切换 蓝牙2 (指示灯闪绿灯)

\*短按为切换, 长按为重新配对

#### 完整套件包括

- 蓝牙无线键盘
- 无线接收器
- 使用说明书/保修卡

#### 系统要求

- 1 x USB 端口或蓝牙4.0及以上版本
- 蓝牙连接要求: Windows 8、Windows 10或更高版本; Android 5.0或更高版本; Mac OS X10.5或更高版本
- 2.4G连接要求: Windows 7、Windows 8、Windows 10、Windows XP、Windows Vista、Mac OS系统

#### 故障排除

##### 问题

- 提示
1. 确保蓝牙功能打开并能正常使用。
  2. 确保电脑满足最低系统要求。
  3. 遇有不能解决的问题, 请不要自行拆卸, 登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。

##### 注意:

清洁键盘请使用干燥、柔软的棉织品等。键盘不能用水冲洗。

#### 环境信息

##### 旧产品处理

您的产品使用优质原材料和部件设计制造, 可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时, 表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。



请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章制度行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境和人类健康造成潜在的负面后果。



2019 © Top Victory Investments Limited 保留所有权利。  
Philips 和 Philips 盾徽是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标, 并经过许可后使用。本产品由 Top Victory Investments Limited 或其附属公司或者其授权公司制造和销售。Top Victory Investments Limited 是此产品的相关担保人。

中国制造

通过下面网站, 注册您的产品以获取支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

背面1

背面2

背面3