

227E7

237E7

257E7

277E7



www.philips.com/welcome

ZH 使用手冊	1
客戶服務與保固	16
疑難排解與常見問答集	19

PHILIPS

目錄

1. 重要.....	1
1.1 安全措施與維護.....	1
1.2 標誌說明	2
1.3 產品與包裝材料的棄置方式	3
2. 安裝顯示器.....	4
2.1 安裝.....	4
2.2 操作顯示器.....	6
2.3 MHL(行動高畫質連接技術)介紹 .	8
2.4 SoftBlue 技術簡介	8
3. 影像最佳化	9
3.1 SmartImage Lite	9
3.2 SmartContrast	10
4. 技術規格.....	11
4.1 解析度與預設模式	14
5. 電源管理.....	15
6. 客戶服務與保固.....	16
6.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定	16
6.2 客戶服務與保固.....	18
7. 疑難排解與常見問答集	19
7.1 疑難排解.....	19
7.2 一般常見問答集.....	20
7.3 MHL 常見問答集	22

1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

1.1 安全措施與維護

⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和／或機械危害。

使用過度恐傷害視力。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

⚠ 注意

- (1) 使用 30 分鐘請休息 10 分鐘。
- (2) 2 歲以下幼兒不看熒幕，2 歲以上每天看熒幕不要超過 1 小時。

操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。

- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。(請洽「客戶資訊服務中心」)
- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。

維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在面板上抬起顯示器。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。
- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命；請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
 - 溫度：0-40°C 32-104°F
 - 濕度：20-80% RH
- 重要：不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。

1. 重要

- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

⚠ 警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。(請參考「消費者資訊中心」)
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。
- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

≡ 註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

≡ 註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

❗ 注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

⚠ 警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

部分警報資訊可能會採用不同的格式，也可能不會標示任何圖示。若是如此，警報資訊的具體標示方法應遵照管理機關的規定。

1.3 產品與包裝材料的棄置方式

廢電機電子設備指令



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/96/EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails

participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/sites/philiplglobal/about/sustainability/ourenvironment/ourrecyclingprogram.page>


2. 安裝顯示器

2.1 安裝

1 包裝內容物



AC/DC 電源變壓器



* VGA




* HDMI (227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS, 277E7EDS)



* DVI

2 安裝底座支架


- 將顯示器的正面朝下放置於平坦的表面上，以避免刮傷或損壞螢幕。



- 請用雙手緊握底座支架，並將底座支架確實裝入底座安裝座中。

(1) 輕輕將底座裝入底座安裝座中，直到卡榫鎖住底座。

(2) 以手指鎖緊底座底部的螺絲，將底座緊緊固定於安裝座中。



* 依各國不同

警告：


僅限使用以下 AC/DC 變壓器機型：Philips ADPC1936 (227E7ES/227E7EDS/237E7ES/237E7EDS/257E7ES/277E7ES/277E7EDS)

Philips ADPC1945 (257E7EDS)

2. 安裝顯示器


3. 連接電腦

機型 227E7ES, 237E7ES, 257E7ES, 277E7ES :



- ① AC/CC 電源輸入
- ② VGA 輸入
- ③ DVI-D 輸入
- ④ Kensington 防盜鎖

機型 227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS,
277E7EDS :





- ① AC/CC 電源輸入
- ② HDMI 音訊輸出
- ③ VGA 輸入
- ④ DVI 輸入
- ⑤ HDMI 或 MHL 輸入線
- ⑥ Kensington 防盜鎖

連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
4. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。
5. 開啟電腦及顯示器，若顯示器出現影像，即表示已完成安裝。

2.2 操作顯示器

1 產品正面說明



①		按住 3 秒即可開啟或關閉顯示器電源。
②		進入螢幕顯示選單。 確認調整 OSD。
③		227E7ES, 237E7ES, 257E7ES, 277E7ES: 變更顯示格式。 227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS, 277E7EDS: 調整喇叭 音量。
		進入螢幕顯示選單。
④		變更輸入訊號源。 進入螢幕顯示選單。
⑤		SmartImage Lite. 共有三種模式 可供選取：Standard（標準）、 Internet（網際網路）及 Game（遊戲）。
		返回上一層螢幕顯示選單。

2 螢幕顯示選單說明

什麼是螢幕顯示（OSD）選單？

螢幕顯示選單（OSD）是所有 Philips LCD 顯示器都具有的功能，方便使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

227E7ES, 237E7ES, 257E7ES, 277E7ES:



227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS, 277E7EDS:



控制按鍵的簡要基本說明

若要在本飛利浦顯示器上存取螢幕顯示選單，只要使用顯示器邊框背面的一個切換按鈕即可。這個單一按鈕就像是搖桿。若要移動游標，只要朝四個方向切換按鈕即可。按下按鈕可選擇所需的選項。

2. 安裝顯示器

螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

Main menu	Sub menu
Input	VGA DVI MHL-HDMI (available for selective models)
Picture	Picture Format — Wide Screen, 4:3 Brightness — 0~100 Contrast — 0~100 SmartResponse — Off, Fast, Faster, Fastest SmartContrast — On, Off Gamma — 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6 Pixel Orbiting — On, Off Over Scan — On, Off (available for selective models)
Audio (available for selective models)	Volume — 0~100 Mute — On, Off
Color	Color Temperature — Default, 6500K, 9300K sRGB User Define — Red: 0~100 Green: 0~100 Blue: 0~100
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Maryar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings	Horizontal — 0~100 Vertical — 0~100 Transparency — Off, 1, 2, 3, 4 OSD Time Out — 5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup	Auto H.Position — 0~100 V.Position — 0~100 Phase — 0~100 Clock — 0~100 Resolution Notification — On, Off Reset — Yes, No Information


3 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$ 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：Use $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$ for best results (最佳顯示解析度為 $1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$)。

如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的「設定」中進行設定。

4 機體功能

傾斜



2.3 MHL(行動高畫質連接技術)介紹

1 這是什麼樣的技術？

行動高畫質連接技術 (MHL) 為行動影音介面，可直接將行動電話和其他可攜式裝置連接到高畫質顯示器。

利用選購的 MHL 纜線，便能輕鬆將支援 MHL 的行動裝置連接到這台飛利浦大型 MHL 顯示器，透過豐富的數位音訊觀賞生動活潑的 HD 影片。除了能在大螢幕上玩行動裝置遊戲、觀賞相片或影片，甚至使用其他應用程式外，更能同時為行動裝置充電，享受不間斷的影音饗宴。


2 如何使用 MHL 功能？

您必須擁有通過 MHL認證的行動裝置，才能使用 MHL功能。 請前往 MHL官方網站 (<http://www.mhlconsortium.org>) 查看通過 MHL認證的裝置清單

此外，您也需要選購通過 MHL認證的專用纜線，才能使用此功能。

3 如何運作？(如何連接？)

將選購的 MHL纜線連接行動裝置端的 mini USB連接埠，以及顯示器上標有「MHL-HDMI」的連接埠。此時大畫面顯示器會顯示行動裝置影像，您就可執行各項操作，例如瀏覽網路、玩遊戲、查閱相片等；若顯示器內建揚聲器，便能一併播放音效。拔除 MHL纜線或關閉行動裝置時，MHL功能會自動停用



註

- 使用 MHL纜線時，請務必使用顯示器上標有「MHL-HDMI」的連接埠(唯一支援 MHL功能的連接埠)。請注意，通

過 MHL認證的纜線與標準 HDMI纜線不同。

- 取得 MHL認證的行動裝置必須另購
- 若已啟用其他裝置，並連接可用連接埠時，必須將顯示器手動切換至 MHL-HDMI模式，才能啟用顯示器的 MHL功能。
- ErP 的待機/關機節能模式不適用於 MHL 充電功能。
- 本Philips顯示器已獲MHL認證。MHL裝置如無法正常連線或使用時，請參考 MHL裝置的FAQ或洽原廠商。本Philips 顯示器可能須搭配MHL原廠纜線或轉接器才能與其他MHL品牌裝置正常使用。請注意：此一要求非屬本Philips顯示器的瑕疵。

2.4 SoftBlue 技術簡介

飛利浦 SoftBlue 技術能保護雙眼不受螢幕藍光損害。研究顯示，如同紫外線會對眼睛產生不好的影響，LED 顯示器的藍光同樣也會對眼睛的不同部位造成傷害，長時間下來甚至會有損視力。飛利浦 SoftBlue 功能採用智慧型技術，可降低有害的藍光光波，卻不致影響顯示器的成色或影像表現。

3. 影像最佳化

3.1 SmartImage Lite

1 這是什麼？

SmartImage Lite 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示器。無論您是要使用文字應用程式、展示影像或觀賞影片，Philips SmartImage Lite 都能呈現最佳化至極致顯示器效能。



2 對我有何益處？

您需要的顯示器必須能完美顯示您最愛的各類內容，SmartImage Lite 軟體可即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進一步提升您顯示器的使用體驗。

3 如何運作？

SmartImage Lite 是 Philips 獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage Lite 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。


4 如何啟用 SmartImage Lite ？



1. 向左按下按鍵即可開啟 SmartImage 螢幕顯示選單。
2. 向上或向下按下按鍵即可選擇 [標準]、[

網際網路] 及 [遊戲]。

3. SmartImage 螢幕顯示選單會在畫面上顯示 5 秒，也可向左按下按鍵確認選擇。共有三種模式可供選取：Standard（標準）、Internet（網路）、Game（遊戲）。



- **Standard (標準) :** 可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- **Internet (網路) :** 此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疪。
- **Game (遊戲) :** 此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

3.2 SmartContrast

1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化 LCD 顯示器的對比度比例，讓您在觀看時能感受到最大的清晰度及觀賞娛樂；此項技術強化背光功能，可讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

4. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	AH-IPS
背光	W-LED 系統
面板尺寸	227E7ES/227E7EDS: 21.5" W (54.6 公分) 237E7ES/237E7EDS: 23" W (58.4 公分) 257E7ES/257E7EDS: 25" W (63.326 公分) 277E7ES/277E7EDS: 27" W (68.6 公分)
長寬比	16:9
像素間距	227E7ES/227E7EDS: 0.248 公釐 × 0.248 公釐 237E7ES/237E7EDS: 0.265 公釐 × 0.265 公釐 257E7ES/257E7EDS: 0.288 公釐 × 0.28578 公釐 277E7ES/277E7EDS: 0.3114 公釐 × 0.3114 公釐
SmartContrast	20,000,000:1
回應時間（一般）	14ms (GtG)
SmartResponse（一般）	5ms (GtG)
最佳解析度	1920x1080@60Hz
視角（一般）	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
畫質增強功能	SmartImage Lite
顯示色彩	1670 萬色
垂直更新頻率	56Hz - 76Hz
水平頻率	30kHz - 83kHz
MHL	1080P @ 30Hz (227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS) 1080P @ 60Hz (277E7EDS)
sRGB	符合
SoftBlue	符合
連接方式	
輸入訊號	227E7ES, 237E7ES, 257E7ES, 277E7ES: VGA (類比)、DVI (數位、HDCP) 227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS, 277E7EDS: VGA (類比)、DVI (數位、HDCP)、MHL-HDMI (數位、HDCP)
音效輸入／輸出	227E7EDS, 237E7EDS, 257E7EDS, 277E7EDS: HDMI 音訊輸出
輸入訊號	個別同步、綠色同步

便利性	
螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
其他便利功能	Kensington 防盜鎖
隨插即播相容性	DDC/CI、sRGB、Windows 10/8.1/8/7、Mac OSX
支架	
傾斜	-5° / +20°

4. 技術規格

電源	
「開啟」模式	227E7ES: 21.29 W(一般) 227E7EDS: 25.52 W(一般) 237E7ES: 25.91 W(一般) 237E7EDS: 22.76 W(一般) 257E7ES: 29.49 W(一般) 257E7EDS: 25.77 W(一般) 277E7ES, 277E7EDS: 28.93 W(一般)
睡眠(一般)	0.5W
關閉(一般)	0.3W
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色(閃爍)
電源供應器	外接式，100-240VAC、50-60Hz
大小	
產品含支架(寬×高×深)	227E7ES, 227E7EDS: 499 × 398 × 213 公釐 237E7ES, 237E7EDS: 532 × 414 × 213 公釐 257E7ES, 257E7EDS: 577 × 436 × 234 公釐 277E7ES, 277E7EDS: 623 × 469 × 234 公釐
產品不含支架(寬×高×深)	227E7ES, 227E7EDS: 499 × 306 × 50 公釐 237E7ES, 237E7EDS: 532 × 326 × 49 公釐 257E7ES, 257E7EDS: 577 × 346 × 49 公釐 277E7ES, 277E7EDS: 623 × 378 × 47 公釐
重量	
產品含支架	227E7ES, 227E7EDS: 2.96 公斤 237E7ES, 237E7EDS: 3.21 公斤 257E7ES, 257E7EDS: 3.76 公斤 277E7ES, 277E7EDS: 8.44 公斤
產品不含支架	227E7ES, 227E7EDS: 2.71 公斤 237E7ES, 237E7EDS: 2.96 公斤 257E7ES, 257E7EDS: 3.48 公斤 277E7ES, 277E7EDS: 3.92 公斤
操作條件	
溫度範圍(操作中)	0°C 到 40 °C
相對濕度(操作)	20% 到 80%
大氣壓力(操作)	700 到 1060hPa
溫度範圍(非操作中)	-20°C 到 60°C
相對濕度(非操作中)	10% 到 90%
大氣壓力(非操作中)	500 到 1060hPa
環保	
ROHS(電子電機設備有害物質限用指令)	符合
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼
法規與標準	
法規核准	CE Mark, FCC Class B, VCCI CLASS B, RCM, CCC, CECP, CU, SASO, KUCAS, ETL, ISO9241-307, WEEE, TCO Certified

4. 技術規格

機箱

色彩	黑 / 白 / 鋁金屬色，或其他當地販售的顏色
表面處理	亮面

註

1. 本項資料如有變動，恕不另行通知。請至 www.philips.com/support 下載最新版型錄。
2. Smart 反應時間是 GtG 或 GtG (BW) 測試的最佳值。

4. 技術規格

4.1 解析度與預設模式

1 最大解析度

1920x1080@60Hz (類比輸入)

1920x1080@60Hz (數位輸入)

2 建議解析度

1920x1080@60Hz (數位輸入)

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率
31.47	720x400	70.09
31.47	640x480	59.94
35.00	640x480	66.67
37.86	640x480	72.81
37.50	640x480	75.00
37.88	800x600	60.32
46.88	800x600	75.00
48.36	1024x768	60.00
60.02	1024x768	75.03
63.89	1280x1024	60.02
79.98	1280x1024	75.03
55.94	1440x900	59.89
70.64	1440x900	74.98
65.29	1680x1050	59.95
67.50	1920x1080	60.00

■ 註

請注意，使用 1920x1080@60Hz 的原始解析度時，顯示器可以達到最佳效能。若要讓顯示器使用最佳畫質，請依建議解析度使用顯示器。

5. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

227E7ES :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	21.29 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

227E7EDS :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	25.52 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

237E7ES :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	25.91 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

237E7EDS :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	22.76 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

257E7ES :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	29.49 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

257E7EDS :

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	25.77 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

277E7ES, 277E7EDS:

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	25.77 W (一般)	白色
睡眠	關閉	沒有	沒有	0.5 W (一般)	白色 (閃爍)
關閉	關閉	-	-	0.3 W (一般)	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：1920x1080
- 對比度：50%
- 亮度：100%
- 色溫：6500k (使用全白模式)


● 註

本項資料如有變動，恕不另行通知。

6. 客戶服務與保固

6.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的TFT顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。此須知將說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。為符合獲得維修或替換保固服務的條件，TFT顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。



像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。




一個亮起的紅綠藍次像素。



二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 氙（淺藍）




三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。

註


紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。

黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

**緊湊像素瑕疵**

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

**像素瑕疵容許規格**

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	3
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離 *	>15 公釐
所有類型的亮點瑕疵總數	3
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離 *	>15 公釐
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

註

- 1 或 2 個鄰近次像素瑕疵 = 1 點瑕疵
- 本顯示器符合 ISO9241-307 規範。（ISO9241-307: 符合電子顯示器的人體工學規定，通過分析及符合性測試方法）

6.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 www.philips.com/support 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。

如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

**需要原購買及延長保固購買證明。

註

請參閱重要資訊手冊，以了解 Philips 網站支援頁面上的各地區服務熱線資訊。

7. 疑難排解與常見問答集

7.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如果問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

1 一般常見問題


沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器正面的電源按鈕位置為關閉，再將按鈕按至開啟位置。

沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 節能功能可能已啟動。

螢幕顯示



- 請確認已將顯示器纜線正連接至電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 請檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

「AUTO（自動）」按鈕無作用

- 自動功能僅適用於「VGA-Analog（VGA 類比）」模式。如果您對結果不滿意，可透過螢幕顯示選單手動調整。

註

「AUTO（自動）」功能不適用於「DVI-Digital（DVI 數位）」模式（無必要）。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

2 影像問題

影像沒有置中

- 請使用螢幕顯示選單主控制項中的「Auto（自動）」調整影像位置。
- 請使用「螢幕顯示選單主控制項」中 Setup（設定）的「Phase/Clock（相位／時脈）」調整影像位置。此功能僅適用於 VGA 模式。

螢幕上的影像會振動

- 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或電腦。

出現閃爍的垂直條紋



- 請使用「螢幕顯示選單主控制項」中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用螢幕顯示選單主控制項中「Setup（設定）」的「Phase/Clock（相位／時脈）」消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

出現閃爍的水平條紋



- 請使用螢幕顯示選單主控制項中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用螢幕顯示選單主控制項中「Setup（設定）」的「Phase/Clock（相位／時脈）」消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

影像模糊不清或太暗

- 請在螢幕顯示選單調整對比度及亮度。

7. 疑難排解與常見問答集

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」。

- 長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

影像扭曲變形； 文字模糊不清或無法辨識

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。

「開啟電源」光線太強，令人十分困擾

- 您可以在「螢幕顯示選單主控制項」的電源「LED 設定」中調整「開啟電源」光線。

如需進一步協助，請參閱消費者資訊中心清單，並與飛利浦客戶服務代表聯絡。

7.2 一般常見問答集

問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode（無法顯示此視訊模式）」，該怎麼辦？

答： 本顯示器的建議解析度為 1920x1080@60Hz。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。

• 在 Windows 「Start（開始）」功能表中選取「Settings（設定）」／「Control Panel（控制台）」。選取控制台視窗中的「Display（顯示）」圖示。選取「Display（顯示）」控制台中的「Settings（設定值）」標籤。在設定值標籤下的「desktop area（桌面區域）」方塊中，將滑桿移到 1920 x 1080 像素。

- 開啟「Advanced Properties（進階內容）」並將更新頻率設為 60Hz，再按一下確定。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 1920 x 1080 @ 60 Hz。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

問題 2：LCD 顯示器的建議更新頻率為何？

答： 建議將 LCD 顯示器的更新頻率設定為 60Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可以將更新頻率設為 75Hz，看看能否改善干擾情形。

問題 3：光碟中的.inf 和 .icm 檔案是什麼？如何安裝驅動程式（.inf 和 .icm）？

答： 這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的說明安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您安裝顯示器驅動程式（.inf 和 .icm 檔案）或插入驅動程式磁片。請依照說明插入本套件內附贈的光碟片。接著就會自動安裝顯示器驅動程式（.inf 和 .icm files）。

問題 4：如何調整解析度？

答： 可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® Control Panel（Windows® 控制台）下的「Display properties（顯示器內容）」中選取需要的解析度。

問題 5：透過螢幕顯示選單調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼

7. 疑難排解與常見問答集

辦？

答：只要按 ➔ 按鈕，再選取「Reset（重設）」即可恢復所有原廠設定。

問題 6：LCD 經得起刮傷嗎？

答：一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

問題 7：如何清潔 LCD 表面？

答：進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答：可以，只要依照下列程序，您就可以透過螢幕顯示選單的控制按鈕變更色彩設定。

- 按「 ➔ 」顯示螢幕顯示選單。
- 按「Down Arrow（向下箭頭）」選取「Color（色彩）」選項，再按「 ➔ 」進入色彩設定，一共有下列三種設定。
 1. 「Color Temperature（色溫）」：將範圍設定為 6500K 時，面板會顯示帶暖色的紅白色調，而 9300K 色溫則會產生帶冷色的藍白色調。
 2. sRGB：這是一種標準設定，可確認不同裝置（例如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間的色彩交換正確無誤。
 3. 「User Define（使用者定義）」：使用者可調整紅綠藍三色，自行選擇其偏好的色彩設定。

註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度（克氏溫度）表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度是白色。

問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

答：有。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與 Philips 業務代表聯絡。

問題 10：Philips LCD 顯示器是否支援「Plug-and- Play（隨插即用）」？

答：可以，顯示器相容於 Windows 10、8.1、8、7、Mac OSX 的隨插即用功能。

問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答：長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「烙印」、「殘影」或「鬼影」的情況。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「烙印」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。

如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。

⚠ 警告


嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」徵狀將不會消失，而且無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍中。

問題 12：為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

答：您的 LCD 顯示器在 1920 × 1080 @ 30 Hz 的原始解析度下，可呈現最佳效果。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

問題 13：如何解鎖／鎖定快速鍵？

答：請按住 ➔ 10 秒鐘，即可解鎖／鎖住快速鍵。此動作將會讓顯示器出現「注意」訊息，告知解鎖／鎖定狀態，如以下圖解所示。




7.3 MHL 常見問答集

問題 1：顯示器畫面未顯示行動裝置影像

答案：

- 請檢查行動裝置是否通過 MHL認證。
- 此外，您也需要使用通過 MHL認證的纜線連接裝置。
- 確認您已連接 MHL-HDMI連接埠，且在輸入訊號選擇項目(位於前面板或螢幕顯示選單)中選擇正確的輸入訊號。
- 本產品通過 MHL官方認證。由於此顯示器採用被動顯示機制，因此若使用 MHL輸入訊號時發生非預期的問題，請參閱行動裝置的使用手冊，或聯絡行動裝置的製造商。



- 確認行動裝置並未進入待機(睡眠)模式。行動裝置進入待機模式時，顯示器會顯示通知訊息。喚醒行動裝置後，也會一併喚醒顯示器畫面，並顯示影像。若此時已使用或連接其他裝置，請務必選擇正確的輸入訊號。

問題 2：為什麼顯示器畫面的影像品質很差？行動裝置上的影像品質好多了。

答案：

- MHL標準可呈現固定的 1080p @30hz 輸出和輸入訊號。本顯示器符合這套標準，因此影像品質需視原始內容而定。

- 若內容解析度較高(例如 HD或 1080p)，則本顯示器將以 HD或 1080p呈現。若原始內容解析度較低(例如 QVGA)，則畫面較小的行動裝置所呈現的影像品質較佳，但在大畫面的顯示器上顯示時，影像品質相對較差。

問題 3. 顯示器沒聲音。

答案：

- 確認顯示器內建揚聲器，且顯示器端和行動裝置端的聲音已開啟。此外，您也可以使用耳機(選購)。
- 若顯示器未內建揚聲器，則可將選購的耳機接到顯示器的輸出端子。確認已開啟顯示器端和行動裝置端的聲音。

如需更多資訊，或瀏覽常見問題，請造訪
MHL 機構的官方網站：

<http://www.mhlconsortium.org>



© 2016 Koninklijke Philips N.V. 版權所有。

Philips 和 Philips Shield Emblem 為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，並已獲得 Koninklijke Philips N.V. 授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：M72X7E2T