

**PHILIPS**

使用说明书


## SPK9201B 有线游戏发光鼠标

使用说明书 中文




**PHILIPS**

使用说明书



**PHILIPS**


使用说明书



SC

### 功能概述

- |            |          |
|------------|----------|
| 1.上下方向滚动   | 5.游戏模式切换 |
| 2.左、右键单击按钮 | 6.底部传感器  |
| 3.前、后翻页按键  | 7.防滑耐磨脚贴 |
| 4.DPI灵敏度选择 | 8.游戏火力按键 |



**PHILIPS**

使用说明书

SC

### 完整套件包括

- 有线游戏鼠标
- 使用说明书

### 系统要求

- Windows10、Windows7、Windows Vista、Windows XP、WIN8、Mac OS
- 1xUSB 端口

### 故障排除

- 问题提示**
1. 确保将鼠标的 USB 连接器正确插入电脑的 USB 端口。
  2. 确保电脑满足最低系统要求。
  3. 遇有不能解决的问题，请不要自行拆卸，登陆官网寻求解决方法或送就近经销商处理。

**注意：**  
光电技术可精确地检测到鼠标在大多因数表面上的运动。不要在任何反射表面、透明金属表面或不平整的表面上使用该鼠标。清洁鼠标请使用干燥、柔软的棉织品等。

### 环境信息

**旧产品处理**  
您的产品使用优质原材料和部件设计制造，可以回收和再利用。

产品上标有“打叉的垃圾箱”符号时，表示该产品符合 European Directive 2002/96/EC 的要求。

请注意了解有关当地电子电气产品分类回收系统的信息。

请按照当地的有关规章制度行动且不要将旧产品与日常家居废物一起丢弃。正确处理旧产品将有助于防止对环境对人类健康造成潜在的负面后果。



**PHILIPS**

使用说明书

### 注意：

- 1, 不宜折叠弯曲本产品
- 2, 不宜将电池仍在垃圾桶
- 3, 不宜在反射或透明金属表面使用本产品
- 4, 不宜强行拆卸本产品
- 5, 不宜将鼠标底部光线直射眼睛
- 6, 不宜淋雨
- 7, 不宜暴晒
- 8, 不宜火烤
- 9, 不宜直接用水冲洗



飞利浦和飞利浦盾徽是皇家飞利浦 NV 注册的授权使用商标。  
由皇家飞利浦有限公司 许可之飞生(上海)电子科技有限公司使用。  
保留所有权利。  
飞生(上海)电子科技有限公司是此产品与其小册子和此包装的担保人。

中国印刷

通过下面网站，注册您的产品以获取支持

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

只限中国地区