

PHILIPS

Sabot de tondeuse à
cheveux 7 à 24 mm

1 unité

Sabot de coupe

Mesure 7 à 24 mm

CP0411/01



Une pièce de votre tondeuse à cheveux

Ce sabot moyen fait partie de votre tondeuse à cheveux. Il vous permet de couper vos cheveux comme vous l'entendez. Ultime précision garantie, pour un résultat fidèle à vos envies !

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Caractéristiques

Pièce remplaçable

Adaptée aux types de produits :: HC7460/15, HC7462/15, HC9450/13, HC9450/15, HC9490/13, HC9490/15

