

PHILIPS

Elektrisch apparaat
voor droog scheren

Shaver 1000 Series

Elektrisch scheerapparaat

PowerCut-mesjes

4D Flexibele scheerhoofden

Open met één druk op de knop



S1141/00



Snel en netjes scheren

Philips Shaver 1000 Series Elektrisch scheerapparaat geeft je een snelle, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. De 27 zelfslippende PowerCut-mesjes en de volledige wasbaarheid maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

Gebruiksvriendelijk

- 40 minuten snoerloos scheren na 8 uur opladen
- Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip
- Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Beschermkap houdt het scheerhoofd schoon tussen scheerbeurten in
- Handig op te laden

Een cleanshave

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt
- 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt

Duurzaam

- Gemaakt met zorg voor jou en de planeet


Kenmerken

PowerCut-mesjes



27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

4D Flexibele scheerhoofden



Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

40 minuten snoerloos scheren



Een duurzame NiMH-batterij biedt 40 minuten scheervermogen na 8 uur opladen. Dat is goed voor ongeveer 13 scheerbeurten.

Ergonomische handgreep



Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Waterdicht (IPX7)



Spoel af onder stromend water of scheer onder de douche. De IPX7-waterdichtheid betekent dat deze maximaal 30 minuten in één meter water kan worden ondergedompeld.

Batterij-indicator




Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Opladen via USB-A



Bij Philips streven we naar duurzaamheid in alle aspecten van het maken van producten. Onze ambitie is afvalvermindering en het minimaliseren van het aantal USB-adapters dat we op de markt brengen. Mocht u een adapter nodig hebben, dan is er een geschikte voedingseenheid verkrijgbaar via: www.philips.com/support

Gemaakt met aandacht voor de planeet



De verpakking van dit scheerapparaat is plastic-vrij en gemaakt van 90% recycle materiaal, terwijl onze mesfabriek 100% hernieuwbare elektriciteit gebruikt.

Specificaties

Accessoires

Onderhoud: Beschermkap

Vermogen

Gebruikstijd: 40 min. / 13 scheerbeurten

Batterijtype: NiMh

Oplaadtijd: Volledig opladen in 8 uur

Ontwerp

Handvat: Ergonomische grip en gebruik

Kleur: Deep Black

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar
vervangen met SH30

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: 4D Flexibele scheerhoofden

Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27
zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per
minuut

Gebruiksgemak

Reiniging: Volledig wasbaar

Display: Oplaadindicator

Bediening: Alleen draadloos te gebruiken

Waterdicht: Waterdicht IPX7, Geschikt voor
onder de douche

