




1 注意事:

- 使用前请仔细阅读说明书。
- 请务必保管本使用说明。
- 未成年人在成人指导下使用本产品。
- 首次使用前请进行清洗。
- 不可使用洗碗机清洗。
- 塑料部件不可使用水煮或其他高温方式消毒或清洗。
- 不可靠近热源放置，以免造成产品变色。
- 不可使用微波炉等加热设备对产品进行加热。
- 不可用于乳制品或成人食品的生长时间较长，有细嫩絮状的危殆餐料中不可长时间，以免造成变质。
- 装入热水时，请直立放置。将热水放入至顶部刻度杯口，以免因液体膨胀造成液体溢出，或造成顶部刻度杯损坏变形。
- 不可将热水装入刻度杯，以免因温度过高，以造成杯口发生变形损坏。
- 不可将热水倒入刻度杯，以免造成因温度变形或破损。
- 不可随意拆卸产品塑料部件，以免损坏。
- 加热时请勿将杯子拧紧，以免液体外溢。
- 使用后，请先将杯盖及吸管夹住并调整至“关”并吸嘴侧面点凸点，拧紧杯盖并将杯子直立放置，如需放入背包或者其他包内，注意不要弄破或者若倒放，以免液体外溢。
- 请勿擅自拆卸原理。
- 不得长时间存放碳酸饮料，水杯内杯有气泡水或者苏打水时，必须掉吸嘴，以免杯内气压过高，饮用时发生喷涌现象。
- 建议装入50℃以内液体，长时间使用时须换。

2 日常维护

- 为确保产品功能，延长使用寿命，使用过程应避免碰撞或刮擦。
- 每次使用请务必彻底清洗。咳嗽、吸痰等使用过程应定期清洗。勤加清洗可防止异味附着，延长使用寿命。
- 不可用香膏水、汽油、金属清洁剂、去污粉等清洗。
- 杯内外侧、杯盖组件用细线沾上温水稀释的餐具洗涤剂擦拭。彻底冲洗后将水分擦干或晾干。
- 密封圈请取下清洗。其他难以清洗部分请使用家用销售的软刷清洗。
- 杯体内腔使用家用手帕的纤维端沾上温水稀释后的餐具洗涤剂清洗，彻底冲洗后将水分擦干或晾干。
- 不得长时间放置于水中，不可使用含氯的清洁剂或消毒剂，有可能造成内部生长霉菌等不良反应。
- 使用一段时间后，杯内易打溶于温热水后倒入杯中，在打开杯盖的状态下进行清洗。然后用水彻底清洗。
- 使用一段时间后，杯内2-3次食用醋用温水稀释后倒入杯中，在打开杯盖的状态下进行清洗。然后用水彻底清洗。
- 清洗过程中，需要取出呼吸环，避免进入香口味，容易引起滋生细菌的危险。

3 主要技术规格

产品名称: 气味杯
产品型号: AWP2763
容量: 650mL
执行标准: GB/T 29606-2013《不锈钢真空杯》(非密封产品)
保温能效: 在20℃±5℃无空气对流的环境下, 95℃±1℃热水经过6小时后保温效力为46℃以上。

产品名称：香味环
产品型号：AWP280
产品类型：风味固体饮料
净含量：30g（橙子味3g×1，
柚味3g×1，水蜜桃味3g×1，
莲味3g×1，生椰拿铁味3g×1）
执行标准：GB/T29602-2015

4 食品接触用材料及执行标准

請按照說明書正確使用本品。 本產品符合相应食品安全国家标准。 其执行标准符合性信息说明如下：			
部件名称	材料名称	执行标准	特殊使用要求
内胆	奥氏体不锈钢 SUS316L (022Cr17Ni12Mo2)	GB4806.9-2016 (食品接触用金属材料及制品)	--
外壳	奥氏体不锈钢 SUS304 (06Cr19Ni10)	GB4806.9-2016 (食品接触用金属材料及制品)	--
杯盖、内盖密封垫、密封夹等	PP+TPE	GB4806.7-2016 (食品接触用塑料材料及制品)	--
硅胶密封件	硅橡胶	GB4806.11-2016 (食品接触用橡胶材料及制品)	--

5 配料信息及营养成分表

样品名称: 微晶纤维素、食用淀粉、甜橙油、食品用香精			水蜜桃味: 微晶纤维素、食用淀粉、食品用香精		
项目	每100克 (g)	NRV%	项目	每100克 (g)	NRV%
能量	1575千焦 (kJ)	19%	能量	1600千焦 (kJ)	19%
蛋白质	0克 (g)	0%	蛋白质	0.0克 (g)	0%
脂肪	0克 (g)	0%	脂肪	0.0克 (g)	0%
碳水化合物	92克 (g)	31%	碳水化合物	94.0克 (g)	31%
钠	7克 (mg)	0%	钠	10毫克 (mg)	1%

项目	每100克 (g)	NRV%
能量	1598千焦 (kJ)	19%
蛋白质	0.0克 (g)	0%
脂肪	0.0克 (g)	0%
碳水化合物	93.4克 (g)	31%
钠	7毫克 (mg)	0%

项目	每100克 (g)	NRV%
能量	1266千焦 (kJ)	15%
蛋白质	0.0克 (g)	0%
脂肪	0.0克 (g)	0%
碳水化合物	74.3克 (g)	25%
钠	24毫克 (mg)	1%

本产品不能代替特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品、保健食品等特殊食品。


步骤六

饮用完毕后，为保证吸嘴干净卫生及避免漏水，需先将香味环或者无味环调整为“关”并与吸嘴斜面凸点对齐，再顺时针方向为拧紧杯盖。

The diagram illustrates the process of closing the water bottle in three stages. Stage 1 shows the cap being removed, revealing the internal mechanism with a central rod and a ring. An arrow points down to the ring, indicating it should be adjusted to the 'off' position. Stage 2 shows the cap being placed back on the bottle. An arrow points to the cap, indicating it should be tightened clockwise. Stage 3 shows the final closed state of the bottle with the cap fully secured.

温馨提示

- * 为保持香味机的香味以及干净卫生, 开封后建议使用5-7天进行更换。
- * 如需要体验任何香味, 只使用杯体, 请使用无味杯, 并将无味杯“关”与吸烟侧面凸点对齐。
- * 为保证干净卫生, 应定期使用吸管刷清洗吸烟以及吸管。
- * 清洗过程中, 需要取出香味杯, 避免水进入香味杯, 容易引起滋生细菌的风险。
- * 水杯内装有气泡水或者苏打水时, 请拔下吸管帽。(显示右图三)
- * 可根据个人偏好养成习惯, 上吸管有“+”、“-”两个浓淡档位可选, 如需淡味杯, 则吸管“+”与内塞内侧定位凸点对齐安装。(显示右图一、二)



* 使用后, 请先将香味环或者无味环调整至“关”并与吸嘴侧面凸点对齐, 拧紧杯盖并将杯体直立放置, 如需要放入背包或者其他包内, 请注意不要横放或者倒放, 以免液体外漏。



请扫码查看使用操作视频

装箱清单

气味杯	×1
香味杯	×10
无味杯	×1
合格证	×1
吸管刷	×1
茶叶包 (严禁食用)	×1