

Philips Sonicare Power
Flosser 3000
Trådløs munnskyller

Fjerner opptil 99,9 % av plakk

To rensemodi, tre
intensitetsnivåer
Ferdig rengjøring på 60 sekunder
Beholder på 250 ml



HX3826/31

Bedre tannrensing med QuadStream-teknologi

Fjerner opptil 99,9 % av plakk* på områder som behandles

Grundig rensing mellom tennene for et sunt tannkjøtt. Den unike Quad Stream-tuppen renser bedre slik at du får en mer effektiv rensing mellom tennene hver gang.

Enkelt og praktisk

- Rask universallading med USB-A til Small Plug-kabel
- Beholder på 250 ml som er enkel å fylle opp
- Enkel teknikk
- Standardspiss for flekkrengjøring

Raskere og mer effektiv rensing mellom tennene

- To rensemodi, tre intensitetsnivåer
- Ferdig rengjøring på 60 sekunder
- Firkantbølge-teknologien veileder deg fra tann til tann
- Quad Stream-teknologi for raskere og mer effektiv rens mellom tennene

PHILIPS
sonicare

Trådløs munnskyller

Fjerner opptil 99,9 % av plakk To rensemodi, tre intensitetsnivåer, Ferdig rengjøring på 60 sekunder, Beholder på 250 ml

Høydepunkter

Quad Stream-teknologi



Den unike X-formede Quad Stream-tuppen skiller strømmen i fire vannstråler, som dekker mer område mellom tennene og langs tannkjøttet. Få en raskere, dypere rengjøring uten å måtte bruke tanntråd.

Firkantbølge-teknologi



Rolige vannpulser holder deg i gang og leder deg fra tann til tann i Deep Clean-modus – slik at det blir riktig hver gang.

To modi, tre intensitetsnivåer



Velg rengjøringen som passer til smilet ditt. Clean-modus gir kontinuerlig flyt for effektiv daglig rengjøring. Deep Clean-pulser for

grundigere rengjøring. Justerbart intensitetsnivå tilpasses for komfort.

Ferdig rengjøring på 60 sekunder



Få tilgang til områder som er vanskelige å nå, med en dyse som roterer 360 grader, slik at du kan bruke enheten i alle retninger. Få en grundig 360° rengjøring på bare 60 sekunder fra start til slutt.

Rask lading med USB-A til Small Plug-kabel



Praktisk lading med USB-A til Small Plug-kabel. Du kan pusse i opptil 14 dager på bare én lading.


HX3826/31

Beholder på 250 ml




Beholderens kapasitet på 250 ml rommer nok vann til en anbefalt 60-sekunders rengjøring. Bare vri og fjern eller bruk sidedøren for enkel påfylling.

Enkel teknikk



Bare pek, trykk og rengjør for mer effektiv bruk av tanntråd. Rett tuppen mellom tennene og langs tannkjøttet – og la den gjøre alt arbeidet for deg!

Standardspiss for flekkrengjøring



En standard enkeltstrøms tupp øker trykket for flekkrengjøring og fjerning av matrester når du trenger det.

Trådløs munnskyller

Fjerner opptil 99,9 % av plakk To rensemodi, tre intensitetsnivåer, Ferdig rengjøring på 60 sekunder, Beholder på 250 ml

Spesifikasjoner

Drift

- Spenning: Flerspenningslader

Service

- Garanti: 2 års begrenset garanti

Brukervennlighet

- Håndtak: Slank, ergonomisk form
- Dysefeste: Klikkes enkelt av og på

Ytelse

- Rengjøring: Rengjør hele munnen på 60–90 sek

Deler som medfølger

- F1 standarddyse: 1

- F3 Quad Stream-dyse: 1
- Reiseveske: 1
- USB-ladekabel: 1
- USB-veggadapter: 1
- Sonicare trådløs Power Flosser: 1

Moduser

- Clean: For en grundig hverdagsrengjøring
- Intensitetsnivåer: 3 nivåer
- Grundig rengjøring: For en grundig tannpuss

Utforming og utseende

- Farge: Hvit



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 8.8.1

EAN: 87 20689 01103 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* I en in vitro-studie. Faktiske resultater kan variere.