

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver 3000 Series

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

PowerCut-mesjes

Corrosiebestendig
scheersysteem

Nat en droog scheren



S3342/13



Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

Met SkinProtect-technologie

Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry elektrisch scheerapparaat zorgt voor een comfortabele, schone scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid. 5D Pivot & Flex Heads, 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes en nat en droog gebruik zorgen elke keer weer voor uitstekende, betrouwbare resultaten.

Gebruiksvriendelijk

- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Antisliphandvat voor veilig scheren
- Batterij-indicator met 3 niveaus om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- De oplaadhouder houdt uw scheerapparaat opgeladen en klaar voor gebruik
- Handig op te laden

Een cleanshave

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

Skin Protect-technologie

- 5D Pivot & Flex koppen blijven dicht bij elke hoek en bocht
- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- Het corrosiebestendige scheersysteem beschermt de huid

Duurzaam

Kenmerken

5D Pivot & Flex-scheerhoofden



Door te buigen en te draaien in vijf richtingen volgt het hoofd elke ronding van je gezicht en snijdt net boven huidhoogte voor een schone, comfortabele scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid.

PowerCut-mesjes



27 zelfslijpende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslijpende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Nat en droog scheren



Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

60 minuten draadloos scheren



In slechts een uur is de duurzame Li-ionbatterij volledig opgeladen voor ongeveer 20 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Corrosiebestendig scheersysteem



Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en jouw huid te beschermen.

Uitklapbare trimmer



Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspelen onder stromend water.

Rubberen greep



Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Oplaadstandaard



Houd je scheerapparaat opgeladen en netjes met de handige oplaadstandaard.

Specificaties

Accessoires

Standaard: Oplaadstandaard
Etui: Reisetui
Onderhoud: Beschermkap
Uitklapbare trimmer meegeleverd

Vermogen

Gebruikstijd: 60 min. / 20 scheerbeurten
Batterijtype: Lithium-ion
Snel opladen: Ja, 5 minuten
Oplaadtijd: In 1 uur opgeladen

Ontwerp

Kleur: Noir Gold
Handvat: Rubberen antisliphandvat

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30
2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: 5D Pivot & Flex-scheerhoofden
Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27 zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per minuut

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar
Nat & droog: Nat of droog scheren

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus
Bediening: Alleen draadloos te gebruiken
Waterdicht: Waterdicht IPX7, Geschikt voor onder de douche

SkinProtect-technologie

Bescherming van de huid: Corrosiebestendig scheersysteem

