

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

Shaver 3000 Series

5D Pivot & Flex-scheerhoofden

PowerCut-mesjes

Corrosiebestendig
scheersysteem

Nat en droog scheren



S3242/12



Een glad scheerresultaat. Zelfs op een gevoelige huid

Met SkinProtect-technologie

Philips Shaver 3000 Series Wet & Dry elektrisch scheerapparaat zorgt voor een comfortabele, schone scheerbeurt, zelfs op een gevoelige huid. 5D Pivot & Flex Heads, 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes en nat en droog gebruik zorgen elke keer weer voor uitstekende, betrouwbare resultaten.

Gebruiksvriendelijk

- 60 minuten draadloos scheren na 1 uur opladen
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Antisliphandvat voor veilig scheren
- Batterij-indicator met 3 niveaus om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Handig op te laden

Een cleanshave

- Een glad resultaat

Skin Protect-technologie


- Volgt de contouren van je gezicht
- Scheer nat of droog
- Het corrosiebestendige scheersysteem beschermt de huid

Duurzaam

- Reisetui om het scheerapparaat eenvoudig thuis of onderweg op te bergen

Kenmerken

5D Pivot & Flex-scheerhoofden



Het scheerhoofd beweegt in 5 richtingen en volgt de contouren van je gezicht, voor een comfortabele scheerbeurt. Zelfs op de gevoelige huid.

PowerCut-mesjes



De 27 zelfslijpende PowerCut-mesjes scheren elk haartje consistent af, voor een gelijkmatig glad resultaat.

Nat en droog scheren




Gebruik het scheerapparaat eenvoudig droog of met scheerschuim voor een verfrissend natte scheerbeurt, zelfs onder de douche.

60 minuten draadloos scheren




Scheer na één keer volledig opladen tot wel 60 minuten draadloos. Gebruik de snellaadfunctie voor een snelle scheerbeurt van 5 minuten.

Corrosiebestendig scheersysteem



Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en jouw huid te beschermen.

Uitklapbare trimmer



Met de uitklapbare precisietrimmer onderhoud je makkelijk je snor en bakkebaarden, voor een verzorgde look.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt makkelijk open met één druk op de knop. Spoel af onder stromend water en je scheerapparaat is weer schoon.

Rubberen greep



Verlies nooit je grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

Batterij-indicator met 3 niveaus



Zorg ervoor dat je niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Specificaties

Accessoires

Etui: Reisetui

Onderhoud: Beschermkap

Uitklapbare trimmer meegeleverd

Vermogen

Gebruikstijd: 60 min. / 20 scheerbeurten

Batterijtype: Lithium-ion

Snel opladen: Ja, 5 minuten

Oplaadtijd: Volledig opladen in 1 uur

Ontwerp

Kleur: Asgoud

Handvat: Rubberen antisliphandvat

Service

Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen met SH30

2 jaar garantie

Scheerresultaten

Contourvolgend: 5D Pivot & Flex-scheerhoofden

Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27 zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per minuut

Gebruiksgemak

Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar

Display: Batterij-indicator met 3 niveaus

Nat & droog: Nat of droog scheren

Bediening: Alleen draadloos te gebruiken

Waterdicht: Waterdicht IPX7, Geschikt voor onder de douche

SkinProtect-technologie

Bescherming van de huid: Corrosiebestendig scheersysteem

