

PHILIPS

Skægtrimmer

Beardtrimmer series 3000

0,5 mm præcisionsindstillinger

Selvslibende knive

60 min. ledningsfri/1 t. opladning

Lift & Trim-system



BT3234/15



Hurtig og præcis trimning for nem styling

Selvslibende knive

Denne trimmer med det innovative Lift & Trim-system løfter og opfanger mere lavtliggende hår, så du får en effektiv og ensartet trimning. På denne måde får du nemt det udseende med tredages-skægstubbe, kort eller langt skæg, du ønsker.

Nem at anvende

- Enkel vedligeholdelse
- Ledningsfri brug i op til 60 minutter
- Nem at holde på
- Justerer til forskellige længdeindstillinger
- Indikatorerne viser, når batteriet er næsten/helt afladet, fuldt opladet eller oplader

Nem ensartet trimning

- Trimmer jævnt og opfanger lavtliggende hår
- Hudvenlige knive til blød hud

Bygget til at holde

- Garanti for købsbeskyttelse

En oplevelse af hudvenlig og præcis trimning

- Få en perfekt, men beskyttende trimning

Vigtigste nyheder

Lift & Trim-system



Philips-skægtrimmeren med vores nye Lift & Trim-system er perfekt til skægstubbe: En kam løfter og fører hårene hen i samme niveau som skærene, så du får en ensartet trimning.

Selvslibende knive




De selvslibende stålknive forbliver lige så skarpe og effektive som den første dag og giver en perfekt, men stadig beskyttende trimning - hver gang.

Hudventlige knive



Skærene er designet til at forhindre rifter og irritation og har afrundede spidser, der giver en mere jævn hudkontakt.

Præcisionsskive - 20 indstillinger



En effektiv skægtrimmer, der klipper i nøjagtig den længde, du ønsker. Drej blot zoomhjulet til en af de 20 længdeindstillinger mellem 0,5 - 10 mm i trin på 0,5 mm.

60 min. ledningsfri brug




Et kraftigt litiumion-batteri giver op til 60 minutters trådløs trimning efter blot en enkelt times opladning. Lynopladningen på 5 minutter giver strøm nok til en enkelt barbering.

Batteriindikatorer



Batteriindikatorerne i denne trimmer giver besked om din batteristatus: Næsten/helt afladet, oplader eller fuldt opladet. På den måde kan du oplade din trimmer helt og i tide, og du ender ikke med et afladet batteri midt under trimningen.

Nem at rengøre



Fjern hovedet på din Philips-skægtrimmer, og skyl det under hanen for nem rengøring. Lad det tørre, før du sætter det tilbage på apparatet.

Ergonomisk design



En hurtig trimmer, der er behagelig at holde og bruge. Så kan du nemmere nå de svært tilgængelige områder.

Bygget til at holde



Alle vores grooming-produkter er bygget til at holde. De leveres med to års garanti, skal aldrig smøres og er kompatible med alle spændinger over hele verden.

Specifikationer

Skab det look, du ønsker

Antal længdeindstillinger: 20 integrerede længdeindstillinger

Tilbehør

Vedligeholdelse: Rensebørste

Kam: Lift & Trim-system

Strøm

DuraPower-teknologi: 4 gange længere batterilevetid

Opladning: Fuld opladning på 1 time,

Lynopladning på 5 min.

Driftstid: 60 minutter

Batteritype: Li-ion

Maksimalt strømforbrug: 5 W

Indgangsspænding: 5 V

Opladningsmetode: USB-A (adapter medfølger ikke)

Design

Håndgreb: Ergonomisk, brugervenligt greb

Service

2 års garanti

Olie ikke nødvendigt

Klippesystem

Skærenhed: Knive i rustfrit stål

Klippebredde: 32 mm

Længdeindstillinger: 0,5 op til 10 mm

Præcision (interval): 0,5 mm

Skånsomme spidser: For mere komfort

Brugervenlig

Display: Indikator for lavt batteriniveau, Opladeindikator, Indikator for helt afladet batteri, Indikator for fuldt opladet batteri

Zoomring: Nem justering af længdeindstillinger

Rengøring: Tilbehør, der kan rengøres

Betjening: Trådløs brug

