

Philips  
Wi-Fi USB-adapter

Philipsi telerite jaoks

PTA128



## Nautige Smart TV-d juhtmevabalt.

Kogege multimeediumisisu suurel ekraanil.

Nautige Smart TV-d oma Philipsi teleris selle juhtmevaba USB-adapteri abil. Kogege rikkalikku võrgusisu valikut suurel ekraanil.

### **Nautige Smart TV-d juhtmevabalt.**

- Nautige telerist fotosid, muusikat ja videoid.
- Juhtige telerit juhtmevabalt oma nutiseadme või klaviatuuriga.

### **Optimaalne juhtmevaba ühenduvus teie teleris**

- Kiire ühendus 802.11n juhtmeta võrguadapteriga
- Turvaline juhtmeta ühendus WPA2 krüptimisega
- Isehäälestuv juhtmeta ühendus WPS-iga
- Suure levialaga juhtmeta ühendus kahe sisseehitatud antenni abil

# PHILIPS

# Spetsifikatsioon

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend, Silikoonjalg

## Seotud tooted

- Ühilduv seadmetega: \_PFL32x8 (EL)

## Mõõtmed

- Toote kaal: 0,02 kg
- Karbi laius: 135 mm
- Karbi kõrgus: 210 mm
- Karbi sügavus: 20 mm
- Kaal (koos pakendiga): 0,11 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 29 x 82 x 14 mm

# Esiletõstetud

## 802.11n adapter

Kiire ühendus 802.11n juhtmeta võrguadapteriga. Kuni 5 korda tavalisest Wi-Fi 802.11g ühendusest kiirem. Põhineb Wi-Fi 802.11n standardil.

## WPA2 krüptimine

WPA2 krüptimine turvalisuse ja turvalise ühenduse tagamiseks

## WPS-i Wi-Fi ühendus

Isehäälestuv WPS-i Wi-Fi-ühendus teie telerile

## Wi-Fi USB-adapter

Nautige mitmekülgset võrguteenuste valikut Philipsi x2 Wi-Fi USB-adapteriga Smart TV jaoks. Sisestage adapter lihtsalt teleri küljel olevasse USB-pessa ja ühendage teler otse koduvõrku. Nautige kodus suuremat juhtmeta leviala kahe sisseehitatud antenni abil.

## SimplyShare

Jagage oma nutitefonis, tahvelarvutis või tavaarvutis olevaid fotosid, muusikapalu ja filme ning nautige neid suurelt ekraanilt.

## Hoidke ohjad enda käes.

Juhtige oma telerit hõlpsaimal ja mugavaimal viisil. Lihtsalt ühendage juhtmevaba klaviatuur või kasutage Smart TV funktsiooni juhtmevabaks juhtimiseks oma nutitelefoni või tahvelarvutit.

