

PHILIPS

sonicare



Sonic elektrisk
tannbørste

4100 Series

Sonicare-teknologi

QuadPacer og SmarTimer

Slank, ergonomisk form

14 dagers batterilevetid



HX3681/54

Farvel manuell tannbørste. Hei Sonicare.

Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

Sonic-teknologi kombinert med børstebevegelsen fjerner skånsomt misfarging og gir hvitere tenner på en naturlig måte, hver gang du pusser.

Designed around you

- Bruk mindre. Bruk flere ganger
- Veksle mellom to moduser: ren og sensitiv
- 14 dagers batterilevetid
- Få alltid beskjed når det er på tide å bytte børstehode

Et hvitere og sunnere smil

- Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser
- Den unike teknologien vår gir deg en kraftig, men skånsom tannpuss

Optimaliser tannpussen

- Optimaliser tannpussen med SmarTimer og QuadPacer

Beskytter tannkjøttet

- Trykksensoren bidrar til å beskytte tennene og tannkjøttet

4100 Series

Sonic elektrisk tannbørste

HX3681/54


Høydepunkter

Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser



Sonicare elektrisk tannbørste med avansert sonisk teknologi fjerner skånsomt misfarging og gir hvitere tenner på en naturlig måte, hver gang du pusser.

Beskytter tannkjøttet



Den innebygde trykksensoren registrerer automatisk trykket du bruker, varsler deg og reduserer vibrasjoner i tannbørsten automatisk for å beskytte tannkjøttet. Tannbørsten lager en pulserende lyd som en påminnelse om å lette trykket. 7 av 10 personer syntes denne funksjonen hjalp dem til å bli bedre pussere.

Avansert Sonicare-teknologi



Kraftige børstevibrasjoner driver mikrobobler dypt mellom tennene og langs tannkjøttkanten for en forfriskende opplevelse. Du får to

måneders manuell pussing på bare to minutter.** 31 000 børstestøk per minutt rengjør tennene skånsomt, bryter opp plakk og feier det bort for en eksepsjonell daglig rengjøring.

SmartTimer og QuadPacer



2-minutters SmartTimer og 30-sekunders QuadPacer veileder deg til å pusse i anbefalt tid i alle områder av munnen for å sikre en fullstendig rengjøring.

Byttepåminnelse med BrushSync



Alle børstehoder slites ut over tid, så du bør følge med for å være sikker på at du fortsatt får en god tannpuss. BrushSync-teknologien vår sporer hvor lenge du har brukt børstehodet, og hvor hardt du har børstet. BrushSync-byttepåminnelsen på håndtaket og et kort pip varsler deg når det er på tide å bytte ut børstehodet.

To moduser med alternativer for «Clean» og «Sensitive»



Veksle mellom to moduser for å gjøre pussingen komfortabel.

Lang batterilevetid



Batterilevetiden varer i opptil 14 dager, slik at du kan gå lange perioder uten å lade.

Slutt på avfallet



Philips' ambisjon er å redusere mengden elektronisk avfall. En måte vi gjør det på, er å minimere antall adaptore vi bruker i markedet. Disse produktene leveres uten strømadapter fordi vi er opptatt av å redusere mengden elektronisk avfall.

4100 Series

Sonic elektrisk tannbørste

HX3681/54

Spesifikasjoner

Drift

Spenning: DC5V

Tekniske spesifikasjoner

Driftstid (full til tom): 14 dager***

Batteri: Oppladbar

Batteritype: Litium-ION

Consumer Trade Item

Height: 22 cm

Width: 11 cm

Length: 6.4 cm

Net weight: 0.198 kg

Gross weight: 0.284 kg

GTIN: 8720689022590

Country of origin: CN

Pappkartong

Height: 23.6 cm

Width: 11.8 cm

Length: 20 cm

Net weight: 0.594 kg

Gross weight: 0.956 kg

GTIN: 18720689022597

Utforming og utseende

Farge: Svart

Service

Garanti: 2 års begrenset garanti

Annet

Height: 108.98 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

GTIN: 68720689022592

Brukervennlighet

Børstehodesystem: Børstehoder som klikkes enkelt på plass

Batteriindikator: Lyset viser batteristatusen

Håndtak: Slang, ergonomisk form

Byttepåminnelse med BrushSync:

Byttepåminnelse, Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode, Påminnelsesikonet lyser opp, for å alltid sikre best resultat

Deler som medfølger

Børstehoder: 1 W Optimal White

Lader: 1

Håndtak: 1 4100-serien

Rengjøring

Ytelse: Gir deg hvitere tenner hver gang du pusser

Tidsbryter: Quadpacer og SmarTimer

Tilbakemelding om pussetrykk: Vibrering i håndtaket for å varsle brukeren

Moduser

Clean: For enestående hverdagsrengjøring

2 moduser: Clean, Sensitive

Teknologi med Smart-sensor

Byttepåminnelse med BrushSync: Få alltid beskjed når du bør, bytte børstehode

Trykksensor: Sier ifra når du børster for hardt

