



Philips Pure Essentials  
Collection  
Zubehörhalter für  
Küchenmaschine

Weiß

HR3920

## Befestigt Ersatzteile an der Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Zu einer Philips Küchenmaschine gehören verschiedene Ersatz- und Zubehörteile. Mit diesem Zubehörhalter können Sie diese ganz einfach am Gehäuse der Küchenmaschine befestigen.

### **Ease of using Philips spare parts**

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

**PHILIPS**

Zubehörhalter für Küchenmaschine2  
Weiß

# Daten

## Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7774/30

HR3920/01

# Besonderheiten

## Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum  
2023-08-21

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 54792 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung  
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von  
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)