



Philips
Schüssel für Mixer

Weiß
Angetrieben

CRP207

Zum Zusammengeben der Zutaten, die Sie mixen möchten

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Perfekte Mixhilfe: Die Zubereitung selbstgemachter Köstlichkeiten war noch nie so einfach. Ein Handmixer mit Mixerhalter und dieser Rührschüssel bereitet die besten Mischungen für Sie zu – in Minutenschnelle! Die Schüssel hat ein Fassungsvermögen von 3 Litern.

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Schüssel für Mixer2
Weiß Angetrieben

Daten

Ersatzteil

- Funktioniert mit den Produkttypen:: HR1565/50

CRP207/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 2.0.1

EAN: 87 10103 56421 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com