




Philips Pure Essentials
Collection
Stopfer

Kunststoff

CRP563

Oberes Teil Ihrer Küchenmaschine

Passende Produkte finden Sie auf der Registerkarte "Technische Daten"

Der Stopfer befindet sich oben auf dem Deckel Ihrer Küchenmaschine, durch den Sie die Zutaten einfüllen können. Er lässt sich einfach abnehmen und reinigen!

Ease of using Philips spare parts

- Halten Sie Ihr Produkt ganz einfach mit Original-Ersatzteilen von Philips in Stand.

PHILIPS

Stopfer2
Kunststoff

Daten

Ersatzteil

- Eignet sich für die Produkttypen: HR7775/00

CRP563/01

Besonderheiten

Einfacher Austausch von Produktteilen

Von Zeit zu Zeit benötigt Ihr Gerät eine Erneuerung. Noch nie war dies so einfach wie mit den Original Ersatzteilen von Philips. Natürlich mit garantierter Philips Qualität.



Ausstellungsdatum
2023-08-21

Version: 4.0.3

EAN: 87 10103 57342 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com