

PHILIPS

EasyKey

Gateway

MANUAL DE USUARIO

Visite www.philips.com para registrar su(s) producto(s) y obtener soporte.



Por favor, lea atentamente este manual antes de empezar a usar este producto.

Gracias por adquirir productos de la marca Philips. Por su seguridad, lea este manual de usuario atentamente antes de usar el producto. Philips no asumirá responsabilidad por cualquier lesión personal, a la propiedad u otra pérdida causada por no seguir las precauciones sugeridas en el manual.

Recordatorio:

Este manual de usuario se utiliza como guía. Las fotos o ilustraciones proporcionadas en el manual son para propósitos explicativos y pueden diferir imágenes con el producto real.

Por las actualizaciones de la versión del producto u otras necesidades, Philips puede actualizar este manual sin previo aviso. Si necesita la última versión de el manual, descárguelo del sitio web de Philips (www.philips.com/support).

Los derechos de autor de este manual, incluyendo texto, imágenes o ilustraciones, pertenecen a Philips. Sin permiso por escrito, ninguna corporación o individuo puede extraer, copiar, traducir o modificar de forma total to parcial este manual.

A menos que se acuerde lo contrario, Philips no asume representaciones ni garantías.


1 Descargar la aplicación oficial

Escanee el código QR para descargar la aplicación oficial.



2 Registro de Usuario


Siga los pasos de registro en la app para crear una cuenta de usuario e iniciar sesión.




3 Agregar dispositivos

Agregar el dispositivo Gateway

1. Haga clic en "Agregar dispositivo" o en el icono "+" en la esquina superior derecha.



2. Elija "Cerradura Bluetooth" y siga los pasos de la aplicación para completar el emparejamiento.






Philips y el escudo de la marca Philips están registrados como marcas comerciales de Koninklijke Philips N.V. y se utilizan bajo licencia. Este producto ha sido fabricado y vendido bajo la responsabilidad de Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. y Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. es el garante de este producto.


Versión: 1.0

4 Enlazar una cerradura a un Gateway

1. Philips EasyKey >> Configuración >> Gateway, luego seleccione el gateway a emparejar.



2. Cuando la aplicación esté vinculada al gateway, haga click en “asociar”. Si la app no está vinculada al gateway haga click en “agregar gateway” para completar la configuración de la red y luego asociarlo.



5 Control remoto de la cerradura

Después de enlazar correctamente la cerradura al gateway, podrá controlar de forma remota la cerradura desde la app: crear desde cualquier distancia un código PIN, ver el registro de accesos en tiempo real y configurar parámetros de la cerradura.

6 Indicadores

- ◆ **Luz azul:** está conectado a la red.
 - ◆ **Luz parpadeando en azul:** se está conectando a la red.
 - ◆ **Luz parpadea en azul y rojo:** preparación para agregar una nueva cerradura o restablecimiento de la red.
 - ◆ **Luz parpadea en rojo:** actualización de firmware o reinicio del gateway.
- [Nota] Cuando el indicador parpadea en rojo, no lo desconecte del enchufe.
- ◆ **Restablecimiento de la red:** mantenga presionado el botón lateral durante 4 segundos.
 - ◆ **Restaurar a configuración predeterminada:** presione el botón lateral durante 9 segundos.

7 Política de atención al consumidor

1. Ofrecemos 2 años de garantía gratuita desde la fecha de compra. Si no hay tarjeta de garantía o se puede proporcionar un vale de compra válido, el período de garantía se contará a partir de el cuarto mes después de la fecha de fabricación.
2. Durante el período de garantía, en caso de uso normal de acuerdo con lo establecido en el manual, los defectos del producto (que serán identificados por nuestro personal autorizado) será reparado sin cargo o cambiado.
3. Si el producto se encuentra defectuoso en las primeras 4 semanas del período de garantía (que será identificado por nuestro personal autorizado), usted podrá solicitar un cambio del mismo modelo o del mismo tipo de producto o solicitar una devolución.
4. El mantenimiento no será gratis bajo las siguientes circunstancias dentro del período de garantía:
 - ◆ Daños provocados por el hombre causados por uso (como el uso de piezas inadecuadas, instalación incorrecta, no seguir los pasos del manual, uso incorrecto o daños causados por negligencia), daños causados en el transporte u otro accidente, reparaciones no aprobadas por nuestra empresa o cualquier otro daño causada por fuerza mayor (como un desastre natural o problemas en el voltaje).

◆ Envejecimiento o desgaste del producto debido al uso normal que no afecte su correcta funcionalidad.

◆ Arañazos o daños provocados por el hombre en la apariencia del producto, uso y accesorios consumibles como la batería, no están cubiertos por la garantía.

Información del cliente

Nombre: _____

Número de teléfono: _____

Dirección: _____

Descripción de la falla: _____

Soporte

Por cualquier inconveniente puede obtener soporte en el siguiente link:

www.philips.com/support

Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd.

Dirección: 11th Floor, Block B, Tsinghua Info Port, No. 1 Xindong Road, Songpingshan, Songpingshan Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen