

If you have any Questions or need a detailed Manual,
please visit our Support Website at

32PFL3509

● Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por
favor visite nuestro sitio web de soporte en



www.philips.com/support

Quick Start

ES Inicio Rápido

1. What's in the box

ES Qué hay en la caja



User Manual and Quick Start Guide
● Manual de usuario e inicio rápido



M4 x 0.551" (14mm)




AC Plug Adapter
● Adaptador de enchufe de CA

PHILIPS

2. Mount Base onto TV

ES Acople la base al TV




If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.


● Si desea instalar la TV en una pared, consulte a la página 3 del manual del usuario.

3. Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite



4. Connection Overview ES Descripción general de las conexiones




5. Connect External Devices ES Conexión de dispositivo externo

Best

ES Óptimo

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable or Satellite Set-top Box / Gaming Console / PC / Digital Camera / Camcorder / Tablet

● Reproductor de DVD o disco Blu-ray / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de vídeo / tablet




Better

ES Mejor

Blu-ray Disc or DVD Player / Home Theater System / Cable or Satellite Set-top Box / Gaming Console

● Disco Blu-ray o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / consola de videojuego




Good

ES Bueno

DVD Player / Home Theater System / Cable or Satellite Set-top Box / Video Cassette Recorder / Gaming Console

● Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable o satélite / grabadora de video cassette / consola de videojuego



**Caution**


Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.



Precaución Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.

One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

● Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Compuesto, Video VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.




7. Initial Setup

ES Configuración inicial

Language Selection

Press **HOME** to display Home Menu and select "Setup".
Select "Setting" ⇒ "Menu language" in the option menu, then select the Language you want.

ES Presione **HOME** para mostrar el menú principal y seleccione "Setup".
Seleccione "Ajuste" ⇒ "Ajustes de idioma" en el menú de la opción y continuación seleccione el idioma que desee.



8. Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia



SAP

Selects Audio mode (Stereo / Mono / SAP).

ES Selecciona el modo de Audio (Estéreo / Mono / SAP).

HOME

Opens the Main On-screen Menu.

ES Abre el menú principal en pantalla.

SLEEP

Sets Sleep Timer.

ES Ajusta el temporizador de apagado automático.

SOURCE

Selects Connected Devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.

FORMAT





Adjusts the Picture Size on the TV screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla de televisión.

Auto Tuning


Press  to display Home Menu and select "Setup".
Select "Channel" ⇨ "Tune type" in the option menu, then select the Type you want.

ES Presione  para mostrar la barra de menú y seleccione "Setup".
Seleccione "Canal" ⇨ "Tipo sintonía" en el menú de la opción y continuación seleccione el tipo que desee.



6. Control Panel

ES Panel de control



- ① **Adjusts the Volume**
- ② **Selects a Channel**
- ③ **Opens the Main On-screen Menu**
- ④ **Selects Connected Devices**
- ⑤ **Turns the TV On and Off**
- ⑥ **Remote Control Sensor**
- ⑦ **Power On/Standby Indicator**

ES

Ajusta el volumen
 Selecciona un canal
 Abre el menú principal en pantalla.
 Selecciona los dispositivos conectados.
 Enciende o Apaga la televisión
 Sensor de control remoto
 Indicador de encendido

For further assistance, call the customer support service in your country.

- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center;

Peru: 225 99 77 annex 21, Chile: 800 05630 203, Venezuela: 01 800 100 5399, Costa Rica: 0800 052 1564, Guatemala: 1 800 835 0351, Honduras: 01 800 122 6276, Panamá: 800 052 1372, Colombia: 01 800 952 0640

Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.

● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.

- Para obtener asistencia, póngase en contacto con el CENTRO DE INFORMACION AL CLIENTE,

Perú: 225 99 77 anexo 21, Chile: 800 05630 203, Venezuela: 01 800 100 5399, Costa Rica: 0800 052 1564, Guatemala: 1 800 835 0351, Honduras: 01 800 122 6276, Panamá: 800 052 1372, Colombia: 01 800 952 0640

Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.

Model / Modelo :

Serial / Serie :

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.

Para obtener instrucciones completas visite www.philips.com/support y descargue la version completa del Manual de Usuario.



Philips and Philips Shield are used under license of
 Koninklijke Philips N.V.

www.philips.com/support



* 2 E M N 0 0 1 7 7 *



Printed in Thailand
 ● Imprimido en Tailandia
 2EMN00177★★★★★