

## 7 Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia  
FR Utilisez la télécommande



### NETTV

Opens NetTV Home Screen.

ES Abre la Pantalla de Inicio de NetTV.

FR Ouvre l'écran d'accueil de NetTV.

HOME button (ES boton de HOME FR bouton de HOME)

Opens the Main On-screen Menu.

ES Abre el menú principal en pantalla.

FR Ouvre le menu principal à l'écran.

### To turn Off the Retail Demo

ES Para apagar la Demostración de tienda

FR Pour éteindre la démo de détail

### INFO

Displays Information about the Current Program.

ES Muestra información sobre el programa actual.

FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

### OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.

ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.

FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

### SOURCE

Selects Connected Devices.

ES Selecciona los dispositivos conectados.







FR Sélectionne les appareils connectés.

### FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.

ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.

FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.



## 8 Network Setup







ES Instalación de la red  
FR Installation d'un réseau

### Wireless ES Inalámbrico FR Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.

● Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.

● Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.





Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.

### Wired ES Por cable FR Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.

● Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.



● Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.



**Caution**  
Some features may require an always-on broadband internet connection, firmware update and/or a minimum bandwidth. Internet services vary by location. Funai Corporation Inc. does not warrant access to the portal or to any of the services, content, software and advertising. Funai Corporation Inc. may, in its sole discretion, add or remove access to any specific services, content, software and advertising at any time. Although Funai Corporation Inc. will strive to provide a good selection of services, content or software, Funai Corporation Inc. does not warrant continued access to any specific services, content or software.



**Precaución**  
Algunas características pueden requerir una conexión de Internet de banda ancha encendida todo el tiempo, actualización de firmware y/o un ancho de banda mínimo. Los servicios de Internet varían por ubicación. Funai Corporation Inc. no garantiza acceso al portal o cualquiera de los servicios, contenido, software y publicidad. Funai Corporation Inc. pueden, a su criterio, agregar o retirar acceso a cualquier servicio, contenido, software y publicidad específicos en cualquier momento. Aunque Funai Corporation Inc. intentará proporcionar una buena selección de servicios, contenido o software, Funai Corporation Inc. no garantiza el acceso continuo a cualquier servicio, contenido o software específico.

**Attention**  
Certaines fonctions nécessitent une connexion Internet à large bande en continu, une mise à jour du micrologiciel et/ou une bande passante minimale. Les services Internet varient selon la région. Funai Corporation Inc. ne garantit pas l'accès au portail ou tout service, contenu, logiciel et publicité. Funai Corporation Inc. peut, à sa seule discrétion, ajouter ou retirer l'accès à tout service, contenu, logiciel et publicité spécifiques en tout temps. Même si Funai Corporation Inc. s'efforcera de fournir un bon choix de services, contenu ou logiciels, Funai Corporation Inc. ne garantit pas un accès continu à tout service, contenu ou logiciel spécifique.



**Enjoy your Net TV!**  
● ¡Disfrute su Net TV!  
● Profitez de votre NetTV!

Network service icons may differ according to country you set.  
● Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.  
● Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.



# Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido FR Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au


www.philips.com/support

★★★★

## 1 What's in the Box

ES Qué hay en la caja


FR Contenu de la boîte



## 2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite


FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite



## 3 Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones

FR Présentation de la connexion



Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from them even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for more information.

- Philips trata continuamente mejorar sus productos y desea su beneficio incluso después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para mayor información.
- Philips tente sans cesse d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)
- Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour des plus amples renseignements.

## 4 Connect to External Devices

ES Conectar a Dispositivos Externos

FR Se connecter aux appareils externe




## 5 Control Panel

ES Panel de control

FR Panneau de commande

- Power On/Standby Indicator**
  - Indicador de encendido
  - Voyant d'alimentation
- Remote Control Sensor**
  - Sensor de control remoto
  - Capteur de la télécommande
- Adjusts the Volume**
  - Ajusta el volumen
  - Règle le volume
- Selects a Channel**
  - Selecciona un canal
  - Sélectionner une chaîne
- Opens the Main On-screen Menu**
  - Abre el menú principal en pantalla
  - Ouvrir le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices**
  - Selecciona los dispositivos conectados
  - Sélectionner les appareils connectés
- Turns the TV On and Off**
  - Enciende o apaga la televisión
  - Allumer et éteindre le téléviseur



## 6 Initial Setup

ES Configuración inicial

FR Première configuration



For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the online user manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

